

自主设计便于安装煤矿用风门联锁防逆流装置MPF-1000皮带巷防逆流风门岳通矿用

产品名称	自主设计便于安装煤矿用风门联锁防逆流装置MPF-1000皮带巷防逆流风门岳通矿用
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1070.00/元
规格参数	控制方式:气动/自动/手动 适应海拔:>1400 是否防突出:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

风门联锁防逆流装置MPF-1000自主设计便于安装煤矿用风门联锁防逆流装置MPF-1000皮带巷防逆流风门岳通矿用 1、日常的维护和保养

- 1、安装前将石墙两边的墙壁、底板清理干净，用螺母将预埋螺栓两端丝扣过丝，使旋转顺畅。
 - 2、开动皮带将上下皮带接头调整到离风门10米处断开，并将多余出的皮带架及连接管拆除。
 - 3、抬起风门箱体，将丝杠插入风门连接法兰上，防止法兰碰坏丝扣，再用螺母紧固好风门，保证两端风门水平一致。
 - 4、将上下皮带穿过所有风门箱体所对应的位置孔对齐，连接石墙中间及前后端皮带架及连接管稳固。安装上下托辊后，保证皮带不悬空。
 - 5、气缸与闸板连接后，可通风测试，调整排气节流阀，使下落速度符合皮带惯性时间，如果下降出现卡的现象，需要把气缸升到，然后通过加垫片的方法，使闸板平行于闸板道。
 - 6、将皮带开关启动接点引出36V电源线接到风门自动控制电磁阀。根据闸板升降速度可增加皮带延时时间。皮带穿过反逆流风门后使其上、下箱体和上、下皮带橡胶耐磨板组成一个通道房体，让输送机皮带从风门联锁防逆流装置内部依着在托辊上穿过，与环境隔离开起到加固和支撑的作用，中部加设阻止挡风帘，起到降低风压，防止道风门在运行过程中产生粉尘，减少漏风的作用
- 皮带过风门防逆流装置使用条件 1)大气压力：0 ~ 3000Pa 2)环境温度：-30 ~ +50 3)储存温度：-40 ~ +60 4)平均湿度：