

德国E+H压力变送器 PMC71B-KGFAABA6A3CAAAAAJM 新款出售 价格优惠有现货

产品名称	德国E+H压力变送器 PMC71B-KGFAABA6A3CAAAAAJM 新款出售 价格优惠有现货
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	5500.00/件
规格参数	品牌:德国E+H 型号:PMC71B-KGFAABA6A3CAA 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

德国E+H压力变送器PMC71B-KGFAABA6A3CAAAAAJM是一款全新上市的产品，由德国E+H品牌生产，型号为PMC71B-KGFAABA6A3CAA，产地也是德国。泽崎贸易(深圳)有限公司荣幸地宣布，我们现在提供这款优质的压力变送器，并且价格优惠，现货供应。

德国E+H压力变送器PMC71B-KGFAABA6A3CAAAAAJM的性能出色，具有许多独特的特点和优势。它采用了先进的技术和设计，保证了高精度和稳定的性能。无论是在工业生产现场还是实验室环境中，它都能可靠地测量和传输压力信号。

此外，德国E+H压力变送器PMC71B-KGFAABA6A3CAAAAAJM具有出色的耐用性，可在恶劣的工作条件下长时间工作。它采用了高品质的材料和先进的工艺，确保了产品的可靠性和耐用性。无论是极端温度、高压还是腐蚀性介质，它都能够稳定地工作，并保持准确的测量结果。

此外，德国E+H压力变送器PMC71B-KGFAABA6A3CAAAAAJM还具有用户友好的特点。它采用了直观的操作界面和可定制的参数设置，使用户可以快速上手并根据需要对其进行调整。它还支持多种通信接口，可以方便地与其他设备进行连接和数据传输。

对于那些关注产品细节的客户，以下是德国E+H压力变送器PMC71B-KGFAABA6A3CAAAAAJM的一些重要参数：

型号：PMC71B-KGFAABA6A3CAA

测量范围：0-1000bar

精度等级：0.1%

输出信号：4-20mA/HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

过程连接：G1/2 female，Diaphragm PTFE，Gasket EPDM

防护等级：IP 66/67

工作温度：-40 to +125

，德国E+H压力变送器PMC71B-KGFAABA6A3CAAAAAJM是一款性能优越、耐用可靠的产品。它不仅具有高精度和稳定性，而且容易操作和定制。无论是用于工业生产现场还是实验室环境，它都能够满足您的需求。现在泽崎贸易(深圳)有限公司提供这款产品的价格优惠并且有现货供应。如果您对该产品有任何疑问或需要更多信息，请随时与我们联系。

相关型号：

PMC71B-BHFAABA6A3CAAAAAJG

PMC71B-BKFAABA6A3CAAAAAJG

PMC71B-BLFAABA6A3CAAAAAJJ

PMC71B-BOFAABA6A3CAAAAAJJ

PMC71B-CAFAABA6A3CAAAAAJJ

PMC71B-CBAFAABA6A3CAAAAAJJ

PMC71B-CCFAABA6A3CAAAAAJJ

PMC71B-CDFABA6A3CAAAAAJJ

PMC71B-CGFAABA6A3CAAAAAJJ

PMC71B-C1FAABA6A3CAAAAAJJ

PMC71B-GRFAABA6A3CAAAAAJJ

PMC71B-JAFAABA6A3CAAAAAJM

PMC71B-JBFAABA6A3CAAAAAJM

PMC71B-JFFAABA6A3CAAAAAJM

PMC71B-JGFAABA6A3CAAAAAJM

PMC71B-JHFAABA6A3CAAAAAJM

PMC71B-KAFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-KBFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-KFFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-KGFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-KHFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-KAFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-KBFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-KFFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-KGFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-KHFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-MFFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-MGFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-NBFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-NAFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-NFFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-UAFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-UBFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-UFFAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-MFBAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-MGBAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-NBBAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-NABAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-NFBAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-UABAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-UBBAABA6A3CAAAAAM
PMC71B-UFBAABA6A3CAAAAAM

PMC71B-AA9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-9Y9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-BB9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-BF9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-BG9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-BH9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-BK9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-BL9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-BO9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-CA9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-CBA9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-CC9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-CD9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-CG9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-C19YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-GR9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-JA9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-JB9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-JF9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-JG9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-JH9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-KA9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-KB9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-KF9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-KG9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-KH9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-KA9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KB9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KF9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KG9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KH9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-MF9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-MG9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-NB9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-NA9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-NF9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-UA9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-UB9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-UF9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-ACBAACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BABACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BBBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BFBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BGBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BHBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BKBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BLBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BOBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-CABACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-CBABACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-CCBAACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-CDBAACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-CGBACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-C1BACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-GRBACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-JABACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-JBBACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-JFBACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-JGBACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-JHBACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-KABACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-KBBACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-KFBACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-KGBACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-KHBACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-KABACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-KBBACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-KFBACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-KGBACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-KHBACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-ACFACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-FAFACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-BBFACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-BFFACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-BGFACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-BHFACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-BKFACBA6A3CAAAAAJ
PMC71B-BLFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BOFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-CAFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-CBAFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-CCFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-CDFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-CGFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-C1FACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-GRFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-JAFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-JBFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-JFFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-JGFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-JHFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KAFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KBFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KFFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KGFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KHFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KAFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KBFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KFFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KGFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KHFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-MFFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-MGFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-NBFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-NAFACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-AABAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-BABAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-BBBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-BFBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-BGBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-BHBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-BKBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-BLBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-BOBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-CABAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-CBABAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-CCBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-CDBAAAAAJBA6A3EAAAAAJ

PMC71B-CGBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-C1BAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-GRBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-JABAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-JBBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-JFBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-JGBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-JHBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KABAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KBBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KFBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KGBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KHBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KABAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KBBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KFBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KGBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KHBAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-AAFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-FAFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-BBFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-BFFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-BGFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-BHFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-BKFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-BLFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-BOFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-CAFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-CBAFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-CCFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-CDFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-CGFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-C1FAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-GRFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-JAFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-JBFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-JFFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-JGFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-JHFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KAFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KBFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KFFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KGFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KHFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KAFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KBFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KFFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KGFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-KHFAABA6A3EAAAAAJ

PMC71B-MFFAABA6A3EAAAAAJ

E+H压力变送器 PMC71-BNU2CKAAC

E+H压力变送器 PMC71-ENU2CKAAC

E+H压力变送器 PMC71-GNU2CKAAC

+H压力变送器 PMC71-HNU2CKAAC

E+H压力变送器 PMC71-INU2C1AAC

E+H压力变送器 PMC71-JOU2C1AAC

E+H压力变送器 PMC71-LOU2C1AAC

E+H压力变送器 PMC71-PO12C1AAC

E+H压力变送器 PMC71-VO12C1AAC

E+H压力变送器 PMC71-XO12E1AAC

E+H压力变送器 PMC71-ZO12E1AAC

E+H压力变送器 PMC71-1O12E1AAC

E+H压力变送器 PMC71-2O22E2AAC

E+H压力变送器 PMC71-3P22E2AAC

E+H压力变送器 PMC71-5P22E2AAC

E+H压力变送器 PMC71-6P22E2AAC

E+H压力变送器 PMC71-7P22E2AAC

E+H压力变送器 PMC71-AAC1CBABC

E+H压力变送器 PMC71-BAB1CBABC

E+H压力变送器 PMC71-EAB1CBABC

E+H压力变送器 PMC71-GAA1CBABC

E+H压力变送器 PMC71-HAB1CBABC

E+H压力变送器 PMC71-IAA1CBABC

E+H压力变送器 PMC71-JAA1CBABC

E+H压力变送器 PMC71-LAA1CBABC

E+H压力变送器 PMC71-PAA1CBABC

E+H压力变送器 PMC71-VAA1CBABC

E+H压力变送器 PMC71-XAA1CBABC

E+H压力变送器 PMC71-ZAB1CBABC

E+H压力变送器 PMC71-1AB1EBABC

E+H压力变送器 PMC71-2AB1EBABC

E+H压力变送器 PMC71-3AB1EBABC

E+H压力变送器 PMC71-5BB1EBABC

E+H压力变送器 PMC71-6BB1EBABC

E+H压力变送器 PMC71-7BB1EBABC

E+H压力变送器 PMC71-ABC1EBABC

E+H压力变送器 PMC71-BBB1EBABC

E+H压力变送器 PMC71-EBB1EBABC

E+H压力变送器 PMC71-GBB1EBABC

E+H压力变送器 PMC71-HBB1EBABC

E+H压力变送器 PMC71-IBB1EBABC