

德国E+H压力变送器PMP71-CGA1HB1AAA 数字型 适用于气体、液体蒸汽等 正品出售

产品名称	德国E+H压力变送器PMP71-CGA1HB1AAA 数字型 适用于气体、液体蒸汽等 正品出售
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国E+H 型号:PMP71-CGA1HB1AAA 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

德国E+H压力变送器PMP71-CGA1HB1AAA 数字型 适用于气体、液体蒸汽等：

产品规格参数测量精度

标准型：0.05% 铂金型：0.025%

过程温度

-40...125 °C (-40...257 °F)

压力测量范围

100mbar...700bar (1.5...10.500 psi)

主要接液部件

Alloy C276合金316L 铱

过程膜片的材质

316L、AlloyC合金、铱>金

传感器

100 mbar...700 bar(1.5...10.500 psi)

优势

即使在过程温度变化的工况下，仍能进行精确的测量

HistoROM/M-DAT 记忆存储单元，可回溯仪表设定与测量值

通过TV SD认证的IEC 61508标准，适用于SIL2/SIL3功能安全过程监测(最大...最小...范围)

从测量薄膜到电子元件，提供过载保护和功能监测

快速设置菜单可快速设置基本调试参数，菜单引导式操作，提供高级故障诊断功能

可选安装阀组：并做打压测试

无缝、独立的系统集成(HART/PA/FF)

德国E+H压力变送器推荐型号：

E+H压力变送器 PMP71-DGA1HB1AAA

E+H压力变送器 PMP71-EGA1HB1AAA

E+H压力变送器 PMP71-FGA1HB1AAA

E+H压力变送器 PMP71-GGA1HB1AAA

E+H压力变送器 PMP71-HGA1HB1AAA

E+H压力变送器 PMP71-YGA1HB1AAA

E+H压力变送器 PMP71-1GA1HB1AAA

E+H压力变送器 PMP71-VGA1HB1AAA

E+H压力变送器 PMP71-WGA1HB1AAA

E+H压力变送器 PMP71-4GA1HB1AAA

E+H压力变送器 PMP71-AA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-BA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-CA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-DA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-EA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-FA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-GA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-HA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-YAA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-1AE1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-VAA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-WAA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-4AA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-BBA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-ABA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-CBA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-DBA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-EBA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-FBA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-GBA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-HBA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-YBA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-1BA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-VBA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-WBA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-4BA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-AGA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-GGA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-CGA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-DGA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-EGA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-FGA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-GGA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-HGA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-YGA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-1GA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-VGA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-WGA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-4GA1HB1AEA

E+H压力变送器 PMP71-AA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-BA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-CA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-DA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-EA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-FA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-GA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-HA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-YAA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-1AF1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-VAA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-WAA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-4AA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-BBA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-ABA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-CBA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-DBA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-EBA1HB1AFA

E+H压力变送器 PMP71-FBA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-GBA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-HBA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-YBA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-1BA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-VBA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-WBA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-4BA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-AGA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-GGA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-CGA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-DGA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-EGA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-FGA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-GGA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-HGA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-YGA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-1GA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-VGA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-WGA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-4GA1HB1AFA
E+H压力变送器 PMP71-AA1HB1AGA
E+H压力变送器 PMP71-BA1HB1AGA
E+H压力变送器 PMP71-CA1HB1AGA
E+H压力变送器 PMP71-DA1HB1AGA
E+H压力变送器 PMP71-EA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-FA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-GA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-HA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-YAA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-1AG1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-VAA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-WAA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-4AA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-BBA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-ABA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-CBA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-DBA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-EBA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-FBA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-GBA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-HBA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-YBA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-1BA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-VBA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-WBA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-4BA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-AGA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-GGA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-CGA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-DGA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-EGA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-FGA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-GGA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-HGA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-YGA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-1GA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-VGA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-WGA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-4GA1HB1AGA

E+H压力变送器 PMP71-AA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-BA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-CA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-DA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-EA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-FA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-GA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-HA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-YAA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-1AQ1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-VAA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-WAA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-4AA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-BBA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-ABA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-CBA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-DBA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-EBA1HB1AQA

E+H压力变送器 PMP71-FBA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-GBA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-HBA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-YBA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-1BA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-VBA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-WBA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-4BA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-AGA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-GGA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-CGA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-DGA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-EGA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-FGA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-GGA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-HGA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-YGA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-1GA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-VGA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-WGA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-4GA1HB1AQA
E+H压力变送器 PMP71-AA1HB1ATA
E+H压力变送器 PMP71-BA1HB1ATA
E+H压力变送器 PMP71-CA1HB1ATA
E+H压力变送器 PMP71-DA1HB1ATA
E+H压力变送器 PMP71-EA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-FA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-GA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-HA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-YAA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-1AT1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-VAA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-WAA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-4AA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-BBA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-ABA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-CBA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-DBA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-EBA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-FBA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-GBA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-HBA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-YBA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-1BA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-VBA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-WBA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-4BA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-AGA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-GGA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-CGA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-DGA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-EGA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-FGA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-GGA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-HGA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-YGA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-1GA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-VGA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-WGA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-4GA1HB1ATA

E+H压力变送器 PMP71-AA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-BA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-CA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-DA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-EA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-FA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-GA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-HA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-YAA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-1GA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-VAA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-WAA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-4AA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-BBA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-ABA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-CBA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-DBA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-EBA1HB1GAA

E+H压力变送器 PMP71-FBA1HB1GAA
E+H压力变送器 PMP71-GBA1HB1GAA
E+H压力变送器 PMP71-HBA1HB1GAA
E+H压力变送器 PMP71-YBA1HB1GAA
E+H压力变送器 PMP71-1BA1HB1GAA
PMC71B-GRFAABA6A3CAAAAJJ
PMC71B-JAFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-JBFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-JFFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-JGFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-JHFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-KAFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-KBFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-KFFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-KGFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-KHFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-KAFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-KBFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-KFFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-KGFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-KHFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-MFFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-MGFAABA6A3CAAAAJM
PMC71B-NBFAABA6A3CAAAAJ
PMC71B-NAFAABA6A3CAAAAJ
PMC71B-NFFAABA6A3CAAAAJ

PMC71B-UAFAABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-UBFAABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-UFFAABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-MFBAABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-MGBAABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-NBBAABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-NABAABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-NFBAABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-UABAABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-UBBAABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-UFBAABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-AA9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-9Y9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-BB9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-BF9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-BG9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-BH9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-BK9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-BL9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-BO9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-CA9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-CBA9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-CC9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-CD9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-CG9YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-C19YABA6A3CAAAA AJ

PMC71B-GR9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-JA9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-JB9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-JF9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-JG9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-JH9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KA9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KB9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KF9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KG9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KH9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KA9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KB9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KF9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KG9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-KH9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-MF9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-MG9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-NB9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-NA9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-NF9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-UA9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-UB9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-UF9YABA6A3CAAAAAJ

PMC71B-ACBAACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BABACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BBBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BFBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BGBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BHBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BKBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BLBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-BOBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-CABACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-CBABACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-CCBAACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-CDBAACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-CGBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-C1BACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-GRBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-JABACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-JBBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-JFBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-JGBACBA6A3CAAAAAJ

PMC71B-JHBACBA6A3CAAAAAJ