

广东12kw柴油 汽油发电机组 抽水泵

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 广东12kw柴油 汽油发电机组 抽水泵 |
| 公司名称 | 上海欧鲍机械有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:大泽 型号:jbt10 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987454 13072175406 |

产品详情

广东12kw柴油 汽油发电机组 抽水泵应用广泛该发电机从液压中获取电力。它适用于电气设备，例如手提工具、工作照明设备、加热器、电焊机械、泵、家用设备、各种电动机等。该发电机的功率也可满足更大的机械设备。怎样选择发电机，开始要确定自己带的设备的功率，当然功率大的设备就要选择功率大的发电机。而且我们有电机的用电器还需要3倍的启动电流，也就是说要买用电器功率3倍的发电机才能带的动您的用电设备。家庭当中我们常用的空调、电磁炉、电饭煲等等有启动电流。电灯，电视，电脑等等的启动电流是很小的，就不用需要3倍的启动电流。

广东12kw柴油 汽油发电机组 抽水泵在应急情况下，市电停后，柴油发电机组需要马上向后端负载提供用电，虽然通信设备都有蓄电池和UPS等后备电源，但这都属于短时间供电设备，所以柴油发电机组就成为了通信后备电源的很后一道保障，一旦柴油发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合通信用电要求，将无法正常供电，就会导致通讯中断，这种事故时有发生循环，国内各地都有。大泽发电机为您在停电对的时候带来一份用电的保障。

静音柴油发电机的操作

警告：发电机在启动前，请务必将输出交流开关设在（OFF）位置（开关向下）。否则将损坏发电机（不能直接带负载启动）

- （1）打开燃油开关。（在“ON”位置）
- （2）用手指轻轻拉出风门。
- （3）对于手启动机型，先慢慢拉动反冲启动期直至其啮合好为止，然后再用力将其拉动。

(4) 对于电启动机型，调整启动开关到ON运转（位置）上，旋转启动开关至START（启动）位置10秒钟；如启动不成功，则间隔十秒钟后再次启动直至启动成功。