

新乡发电机出租 中压发电车 大型发电机出租

产品名称	新乡发电机出租 中压发电车 大型发电机出租
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	玉柴:MK350 D30:静音箱 玉林:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

产品详情

新乡发电机出租 中压发电车 大型发电机出租

柴油发电机如何换气扇，换气扇可以正常运用的一个重要要素，堪称为决定性要素的即是换气扇的电机，俗称为马达的东西。电机在任何换气扇中都是一个bukehuoque的过程，接下来就为各位介绍一些电机的分类以及怎么装置换气扇电机。

换气扇电机——分类

- 1、按作业电源品种区分：可分为直流电机和沟通电机。
- 2、按构造和作业原理可区分：可分为直流电动机、异步电动机、同步电动机。
- 3、按起动与工作方法可区分：电容起动式单相异步电动机、电容工作式单相异步电动机、电容起动工作式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。
- 4、按用处可区分：驱动用电动机和操控用电动机。
- 5、按转子的构造可区分：笼型感应电动机（旧规范称为鼠笼型异步电动机）和绕线转子感应电动机（旧规范称为绕线型异步电动机）。

6、按工作速度可区分：高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。低速电动机又分为齿轮减速电动机、电磁减速电动机、力矩电动机和爪极同步电动机等。

换气扇电机——装置

翻开电机外壳（做好记号——牢记），会看见蓝线是由一条付绕组引线和一条主绕组引线兼并引出的，把付绕组引线脱开蓝线独自引出一条（新线），此刻电机就有四根引出线，黄线（新线）、红线，蓝线引出，只要把红。蓝线互换，黄线串联电容不变，蓝线兼并另一电容线接电源线其中之一，红线兼并（新线）接另一条电源线，这时排气扇电机就装置好了。