

## 6千瓦柴油发电机具体区别

产品名称	6千瓦柴油发电机具体区别
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7600ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

## 产品详情

6千瓦柴油发电机具体区别操作使用编辑器 让发电机组尽可能长时间工作在75%负载范围内。

避免发电机组长时间空转或大功率工作 过5分钟。 磨合期间，每10小时检查一次机油油位。

机油应为康明斯推荐的机油（15W/40CD、CE、CF、CH等）。 启动时，如果连续30秒内不起火。等到两分钟后再开始。 备用装置的电池应定期充电，同时检查电池的液位。

严禁在设备运行时取出电池。 发电与知识编辑发电机的组成；

它主要由发动机、电动球、控制器三部分组成。这是四冲程。有水冷和风冷两种。

### 6千瓦柴油发电机具体区别

型号：TO7600ET

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：开架式/手推式

.....

机器重量：102kg

外形尺寸：740\*480\*620（含轮子高度另加50mm）

6千瓦柴油发电机具体区别调压阀和旁通阀安装在滤油器的底座上。

调压阀的作用是调节油压，防止汽油发电机工作时油压过高或过低。

汽油发电机出厂时，油压已按规定数据调整好。

若调压阀已拆装，应在汽油发电机启动后立即进行调整。

旁通阀的作用是当油初滤器堵塞时，油可以不经过过滤直接通过旁通阀流到主油道。大泽发电机特点：

1、可靠的自动调压励磁系统。在各种条件下提供恒定的激励。2、易于与电网或其他发电机并联。

3、动平衡转子采用密封球轴承，有单轴承和双轴承两种结构。4.

易于安装和维护，配有易于操作的接线柱、旋转二极管和连接螺栓。

5、多种规格的过渡套筒和单轴承盘式联轴器。6. 遵守所有lingxian的土地标准。

为了确保汽油机仍然可以工作，这个阀门不需要任何调节。调压阀和旁通阀一般不需要拆卸和清洗。

如果污垢过多，必须拆开清洗，检查调压阀座面是否接触良好，否则会因漏油增多而导致油压下降。

若阀座表面接触不良，应研磨修理。油冷却器！