

# 8kw柴油发电机操作规程

产品名称	8kw柴油发电机操作规程
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO8000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

## 产品详情

8kw柴油发电机操作规程的启动电池以及电池的原理。下面小编就为大家讲解一下电池的相关知识。

**电池原理：**电池是由许多单个电池组合而成，包括许多金属片和电解液。

**电能**是通过电池中发生的化学反应产生的。化学反应是可逆的，这意味着电池可以反复充电和放电。

**电解质：**这些导电液体称为电解质，在铅酸电池中是稀硫酸溶液。

它使金属片发生化学反应并成为导电介质。 **比重：**比重是用于确定电解质中硫酸浓度的测量单位。它将电解质的重量与水的重量进行比较。充满电的电池在 25 摄氏度时的比重应为 1.270。硫酸溶液越稀，比重越高。越低。当电池放电时，化学反应会减少电解液中亚硫酸的比例。因此，该测量可以被视为电池充电状态的指南。

### 8kw柴油发电机操作规程

型号：TO8000ET

#### 发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：开架式/手推式

.....  
机器重量：103kg

外形尺寸：755\*510\*650mm（含轮子高度另加50mm）

8kw柴油发电机操作规程是不可缺少的应急供电设备。发电设备对安装环境有要求。下面介绍一下柴油发电机组机房的安装环境要求：

- 1、发电机组应安装在通风良好、靠近主要电气设备的机房内。机房应有排风设施。排气面应包裹隔热材料，减少热辐射；
- 2、机房内不应有导电气体和腐蚀性气体；
- 3、机房周围不得悬挂易燃易爆物品；
- 4、机房内应安装防雷设施；
- 5、机房应考虑消防、维修、安全通道；
- 6、消声、减震、通风、采光、积污、排放措施。