

汕头市西门子触摸屏授权总经销商 中国授权SIEMENS一级总代理

产品名称	汕头市西门子触摸屏授权总经销商 中国授权SIEMENS一级总代理
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房（仅限办公）
联系电话	13510737515 13185520415

产品详情

部件动作模式

由于每种部件的功能不同，有的部件需要一直有动作输出，有的部件需要到位后保持输出，有的部件需要随时停止动作输出，这些状况我们可以理解为部件的“动作模式”不同，根据“部件动作模式”的不同，我们要对部件的动作程序进行编辑。

这里我们可以用“OutMode”中的“值”来表示“部件动作模式”，以此来编辑程序。

- 1、“OutMode”值为“0”时，部件不会产生任何动作
- 2、“OutMode”值为“1”时，部件在执行某个动作后【"DB3100_Manual".Manual[#NO].Code】值会变为“1”或“3”，会一直执行这个动作。
- 3、“OutMode”值为“2”时，部件在执行某个动作后【"DB3100_Manual".Manual[#NO].Code】值会变为“2”或“4”，该动作在没钱到位前，中途可以停止。

如果动作执行到位后【"DB3100_Manual".Manual[#NO].Code】值会变为“1”或“3”。

- 4、“OutMode”值为“3”时，部件在执行某个动作后【"DB3100_Manual".Manual[#NO].Code】值会变为“2”或“4”，可以随时停止执行该动作。
- 5、“OutMode”值为“4”时，部件在执行某个动作后【"DB3100_Manual".Manual[#NO].Code】值会变为“2”或“4”，如果动作执行到位后【"DB3100_Manual".Manual[#NO].Code】值会变为“0”。

下图程序表示：【"DB3100_Manual".Manual[#NO].Code】的值在不同的情况下，该部件“动作输出”信

号的变化。

下图程序表示：当设备出现1级报警时，【"DB3100_Manual".Manual[#NO].Code】的值变为"0"，此时该部件的动作将全部停止。

下图程序表示：当【"DB3100_Manual".Manual[#NO].Code】的值为"2"或"4"时，将其值变为"0"。当操作者在触发部件动作时，【"DB3100_Manual".Manual[#NO].Code】的值仍会变为"2"或"4"这段程序的目的是，在【"DB3100_Manual".Manual[#NO].Code】的值为"2"或"4"的情况下操作者停止触发动作后，将【"DB3100_Manual".Manual[#NO].Code】的值变为"0"动作将终止。

下图程序表示：该部件的输出动作都设定为"FALSE"，而外部输出接口"#HomeAck"和"#WorkAck"的状态由下图程序中的状态决定。

只有当【"DB3100_Manual".Manual[#NO].Code】的值变为"1"或"2"或"3"或"4"时，该部件才会有相应的动作。这段程序的目的是，【"DB3100_Manual".Manual[#NO].Code】的值的变更，能够决定执行哪个动作或者终止哪个动作。