

海斯特叉车PERKINS发动机配件

产品名称	海斯特叉车PERKINS发动机配件
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:perkins
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

涡轮增压器安装说明

1、总述

A、本说明书适用于除T14和T30以外的所有盖瑞特（GARRETT）涡轮增压器。

b、在安装替换的涡轮增压器时，必须确保在空气滤清器、压气机进气管及排气管中无外来物体，因为即使是小的或软的物体也会造成涡轮增压器叶轮的严重损坏。

C、谨防杂物和碎屑片进入涡轮增压器的进口中。

D、为安装方便起见，对新的和声替换的涡轮增压器，会故意不拧紧螺栓松脱。（盖瑞特(GARRETT)不提供紧螺栓的工具,但是这种工具可能是需要的。请参阅发动机制造厂商有关检修手册中的具体说明）。如果涡轮增压器上的螺栓都是拧紧的，所有的锁紧垫片都是翘边紧的，并且压气机壳和涡轮壳的相对位置都是正确的，则进行步骤4，否则进行步骤2。

2、重新调整两端壳体的相对位置

A、拧松压气机（铸铝）和涡轮壳（铸铝）的螺栓和/或V型箍的螺母，直到两端壳体可以沿中间壳周向转动为止。

B、临时用两个螺栓把涡轮增压器固定在发动机排气管出口的法兰上。

C、转动中间壳体，使涡轮增压器的润滑油进出油孔的密封垫片能同发动机润滑管道相接润滑油出油孔（大孔）必须朝下，孔的中心线偏离垂直方向不得大于35度。略微拧紧至少两个螺栓或V型箍（视不同情况）。以把压气机壳固定在中间壳上。

D、转动压气机壳，直到压气机出口对准发动机的进气管或者中冷器的连接管为止，略微拧紧至少两个

螺栓或V型箍，以把压气机壳固定在中间壳上。

E、把涡轮增压器从发动机上卸下来，拧紧涡轮增压器上的所有的螺栓和/或V型箍上所有的螺母。拧紧螺栓时应对角替换进行，以防壳体单边翘起。拧紧V型箍上的螺母时应慢慢地转动，所使用的扭矩值要接近规定值。用软质锤轻轻后敲打V型箍，以使它完全粘合。

Perkins 珀金斯发动机涡轮增压器

增压器1817307C91，增压器1822558C93，增压器1825406C92，增压器2674A080，增压器2674A147，增压器2674A346，增压器2674A405，增压器CH11516，增压器CH11517，增压器CV13727/1Z，增压器CV18504，增压器CV69578，增压器OE49342，增压器OE52711，增压器P/CH10899，增压器P/CH11218，增压器SE652B，增压器SE652Q，增压器SE652S，增压器SE652T

Perkins 珀金斯发动机喷油器

喷油器总承2645630 喷油器总承2645666 喷油器总承131406340 喷油器总承1815402C91
喷油器总承1822141C91 喷油器总承2645666 喷油器总承2645F027 喷油器总承2645K005 喷油器总承2645K016
喷油器总承2645K017 喷油器总承2645L017 喷油器总承2645L020 喷油器总承830694C93R 喷油器总承858/12
喷油器总承858/25 喷油器总承858/5 喷油器总承CH11659 喷油器总承CV17009/1Z 喷油器总承CV19736
喷油器总承OD20361 喷油器总承OD20362 喷油器总承P/CH1094

Perkins 珀金斯发动机机油格

珀金斯机油格140517150 珀金斯机油格2654403 珀金斯机油格2654407 珀金斯机油格2654408
珀金斯机油格2654A111 珀金斯机油格CH10929 珀金斯机油格CV2473 珀金斯机油格2654412
珀金斯机油格2654409 珀金斯机油格26540237 珀金斯机油格26540244 珀金斯机油格CH10929
珀金斯机油格SE111B 珀金斯机油格MP10169

Perkins 珀金斯发动机缸套

缸套3135P001 缸套3135V001 缸套3135X031 缸套3135X032 缸套3135X033 缸套3135X034 缸套3135X035
缸套3135X036 缸套3135X037 缸套3135X041 缸套3135X042 缸套3135X045 缸套3135X046 缸套3135X062
缸套 3135X063 缸套 3135X065 缸套 3135X066 缸套31358116 缸套 3135811 缸套 31358119 缸套 31358126
缸套 31358308 缸套31358323 缸套31358324 缸套 31358329 缸套31358331 缸套 31358343 缸套31358345
缸套 31358346 缸套 31358352 缸套31358356 缸套 31358357 缸套 31358358 缸套31358362 缸套 31358384 缸套
31358393 缸套31358394 缸套31358398 缸套(1841326C1) 1875703C2 缸套 1810504C2 缸套 1815674C1
缸套(CH11278) CH11180 缸套(CH11020) CH11205 缸套(CH11923) CH12742 缸套CH11657
缸套(OE52515) OE52921 缸套(CV19912) CV72010 缸套SE7E/2

Perkins 珀金斯发动机活塞

活塞68332，活塞89214，活塞1817520C2，活塞1822097C2，活塞1822098C3，活塞4115P001，活塞CV668
87/1，活塞OE50044/1，活塞OE50578/1，活塞OE50640/1，活塞U5LH0006，活塞U5LH0008，活塞U5LL001
4，活塞U5LL0015，活塞U5LL0016，活塞U5LL0021，活塞U5LL0030，活塞U5LL004