

干式恒温血浆解冻箱

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 干式恒温血浆解冻箱 |
| 公司名称 | 北京禾和春科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 型号:WGH-II 规格:台/箱 产地:国产 |
| 公司地址 | 北京市海淀区万柳东路11号5层519 |
| 联系电话 | 13810720341 13810720341 |

产品详情

输血科冷冻血浆解冻箱是用于解冻冷冻保存的血浆制品的设备。下面是对该产品的介绍、使用方法以及维护方法的详细说明：

产品介绍：

结构与计：输血科冷冻血浆解冻箱的外壳通常由金属或塑料材料制成，具有一定的耐用性和防护性能，可以有效地保护内部组件和电路。内部设有储存区域，用于放置冷冻保存的血浆制品，通常具有合适的容量和隔层设计，以便存放不同类型和规格的血浆袋。

功能与特点：解冻箱配备了控制系统，包括温度控制器、显示屏、按钮或旋钮等，用于设置和监控解冻过程中的温度参数和解冻程序。同时，解冻箱内部配备了加热系统，通常是电热丝或加热元件，用于提供热量，使冷冻血浆缓慢、均匀地升温。

一些先进的输血科冷冻血浆解冻箱还具备智能化的管理系统，采用双CPU控制系统的PLC温控模块，具有灵敏度高、控温好的特点。大尺寸彩色液晶触摸屏和全中文界面，便于用户操作。此外，还具备实时监测血浆解冻全过程，动态显示温度曲线和解冻时间的功能，甚至能够实现预约功能，可设置24小时内预温启动时间，方便用户随时解冻血浆。

使用方法：

准备工作：确保解冻箱处于水平状态，并连接好电源。同时检查解冻箱内部是否清洁，无异物。准备需要解冻的冰冻血浆袋，并确保标签清晰可读。

设置解冻参数：根据血浆制品的要求，设置解冻箱的温度和时间参数。一些解冻箱会提供预设的解冻程序，可以根据需要选择相应的程序。

开始解冻：将冷冻的血液放入解冻箱中，并根据血液的数量和体积选择合适的解冻模式。在整个过程中

，需要密切关注解冻箱的温度变化，确保温度控制在一定的范围内。

维护方法：

日常清洁：定期清洁解冻箱内部，确保无尘埃、污垢或其他异物。同时，检查电源线是否完好，避免损坏或老化导致的安全隐患。

更换过滤器：根据解冻箱的使用情况，定期更换过滤器，以保证解冻过程中的空气质量和血浆的纯净度。

遵循使用说明书：严格按照解冻箱的使用说明书进行操作和维护，确保正确使用和维护设备，延长其使用寿命。

请注意，在使用输血科冷冻血浆解冻箱时，还需要关注安全和法规问题。确保解冻箱的电源插座符合相关安全标准，避免使用破损的插头或插座。同时，遵守国家相关法律法规，确保血液的来源和运输符合相关规定。

总之，输血科冷冻血浆解冻箱是输血科中不可或缺的设备之一，其正确的使用和维护对于保证血浆制品的质量和安全性具有重要意义。如需更多信息，建议查阅相关设备的产品说明书或咨询医疗设备供应商。

型号 WGH-II

参数 循环水浴式

存水量 45kg ± 5%

循环能力 60L/min

控制范围 室温-45

控温精度 ± 0.1

加热功率 3200W

适合化浆量 20袋

大化浆量 25袋

解冻时间 10-15分钟

摆动频率 60周/分钟

摆动方式及幅度 左右往复50mm ± 5

箱体外观尺寸 790*520*930 (mm) (长*宽*高)