

德国E+H雷达物位计FMR50-AAKACDBMGGF FMR50-MHKLCDYYRGF正品出售

产品名称	德国E+H雷达物位计FMR50-AAKACDBMGGF FMR50-MHKLCDYYRGF正品出售
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国E+H 型号:FMR50-AAKACDBMGGF 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

雷达测量行程时间原理Micropilot FMR50

适用于液位测量的基本型仪表产品规格参数测量精度

+/- 2 mm (0.08 in)

过程温度

-40...+130 ° C (-40...+266 ° F)

过程压力 (绝压) /最大过压限定值

真空...3 bar (真空...43.5 psi)

最大测量距离

Standard: 30 m (98 ft) With advanced dynamics: 40 m (131 ft)

主要接液部件

PVDF、PTFE、Viton、PP、PBT

应用领域

Micropilot FMR50是水池和储罐等简单工况以及公用工程测量的理想选择。Micropilot FMR50用于液体、浆料和泥浆的连续、非接触式的物位测量。测量不受介质变化、温度变化、气体覆盖或蒸汽的影响。可通过蓝牙模块远程访问SmartBlue应用程序。

封装式PVDF或PP镀层的喇叭天线。

过程连接：1" 螺纹、安装支架或松套法兰

温度范围：-40 至 +130 ° C (-40 至 +266 ° F)

压力范围：-1 至 +3bar (-14.5 至 +43.5psi)

最大测量范围：30m (98ft), 40m (131ft) 动力增强

精度误差：± 2mm

K波段: 26GHz

国际防爆认证, WHG溢出保护, SIL, 5点线性协议

E+H雷达液位计/物位计相关型号：

E+H雷达物位计 FMR50-MHKLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NAKLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NGKLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NCKLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-UAKLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-UBKLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-8AKLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-AABLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BABLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BBBLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BCBLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BGBLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BHBLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B2BLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B3BLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B4BLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CABLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CBBLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CCBLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-C2BLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-C3BLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FABLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FBBLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FCBLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FDBLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-GRBLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-IABLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-IBBLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-ICBLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MABLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MCBLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MHBLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NABLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NGBLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NCBLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-UABLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-UBBLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-8ABLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-AAYLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-YAYLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-BBYLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-BCYLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-BGYLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-BHYLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-B2YLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-B3YLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-B4YLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-CAYLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-CBYLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-CCYLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-C2YLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-C3YLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-FAYLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-FBYLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-FCYLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-FDYLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-GRYLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-IAYLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-IBYLCDYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-ICYLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MAYLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MCYLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MHYLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NAYLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NGYLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NCYLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-UAYLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-UBYLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-8AYLCDYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-AAKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BAKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BBKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BCKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BGKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BHKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B2KAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B3KAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B4KAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CAKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CBKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CCKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-C2KAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-C3KAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FAKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FBKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FCKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FDKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-GRKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-IAKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-IBKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-ICKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MAKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MCKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MHKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NAKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NGKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NCKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-UAKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-UBKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-8AKAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-AABAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BABAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BBBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BCBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BGBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BHBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B2BAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B3BAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B4BAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CABAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CBBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CCBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-C2BAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-C3BAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FABAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FBBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FCBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FDBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-GRBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-IABAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-IBBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-ICBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MABAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MCBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MHBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NABAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NGBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NCBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-UABAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-UBBAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-8ABAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-AAYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-YAYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BBYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BCYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BGYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BHYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B2YAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B3YAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B4YAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CAYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CBYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CCYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-C2YAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-C3YAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FAYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FBYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FCYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FDYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-GRYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-IAYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-IBYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-ICYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MAYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MCYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MHYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NAYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NGYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NCYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-UAYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-UBYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-8AYAADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-AAKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BAKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BBKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BCKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BGKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BHKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B2KLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B3KLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B4KLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CAKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CBKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CCKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-C2KLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-C3KLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FAKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FBKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FCKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FDKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-GRKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-IAKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-IBKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-ICKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MAKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MCKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MHKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NAKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NGKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-NCKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-UAKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-UBKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-8AKLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-AABLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BABLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BBBLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BCBLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BGBLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-BHBLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B2BLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B3BLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-B4BLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CABLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CBBLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-CCBLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-C2BLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-C3BLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FABLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FBBLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FCBLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-FDBLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-GRBLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-IABLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-IBBLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-ICBLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MABLADYYRGF

E+H雷达物位计 FMR50-MCBLADYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-MHBLADYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-NABLADYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-NGBLADYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-NCBLADYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-UABLADYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-UBBLADYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-8ABLADYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-AAYLADYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-YAYLADYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-BBYLADYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-BCYLADYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-BGYLADYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-BHYLADYYRGF
E+H雷达物位计 FMR50-B2YLADYYRGF