

安徽省宣城市广德县静音发电机出租租赁 移动式发电机租赁

产品名称	安徽省宣城市广德县静音发电机出租租赁 移动式发电机租赁
公司名称	国汇电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	发电机出租:100-2000KW 发电机租赁:本地服务公司 柴油发电机出租:就近派车
公司地址	全国
联系电话	18866352727 18866352727

产品详情

安徽省宣城市广德县静音发电机出租租赁 移动式发电机租赁 无锡发电机 有时候在使用柴油发电机的时候，平时明明很注意保养和维修，但柴油发电机还是会出现各种故障，比如说，在启动柴油发电机时会有打不着火的问题出现，而且又因为是非专业人员，还可能耗费很多时间也修不好，那么究竟是什么原因导致发电机打不着火的？平时应该怎么做好维修？下面简单介绍一下：1、故障原因 进气系统中有漏气；燃油压力太低；空气滤清器有堵塞；水温传感器故障；空气流量计故障；怠速控制阀或附加空气阀故障；冷启动喷油器不工作；喷油器漏油；点火正时不正确；起动开关至电脑的接线断路；气缸压缩压力太低。2、故障诊断与排除 1) 进行故障自诊断。如有故障代码，则按故障代码查找相应的故障原因。2) 检查怠速时进气管的真空度。若真空度小于 667 kPa，说明进气系统中有空气泄漏，应检查进气管各个接头、衬垫、真空软管等处，以及废气再循环系统、燃油蒸发回收系统。3) 检查空气滤清器。如有滤芯堵塞，应清洗或更换。4) 如果节气门在 1/4 左右开度时发动机能正常启动，而节气门全关时启动困难，应检查怠速控制阀及附加空气阀是否工作正常。在冷车怠速运转中，按下怠速控制阀线束插头，或者在冷车怠速运转时将附加空气阀过气软管用钳子夹住，如果发动机转速没有下降，说明怠速控制阀工作不正常，应检查怠速控制阀及其控制电路。

1、检查柴油发电机工作日报。2、检查柴油发电机：机油平面，冷却液平面。
3、日检柴油发电机有无损坏、渗漏，皮带是否松弛或磨损。
4、检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。5、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。以上内容是对“柴油发电机打不着火是怎么回事，机组平时如何保养”的介绍，更多精彩内容请关注本站！

1500kw康明斯柴油发电机组 500kw玉柴发电机组 1000KW康明斯柴油发电机组 600kw上柴柴油发电机组 为梁溪区一施工队进行提供发电机供电 为宜兴市一学校提供发电机租赁服务 江阴市一火锅店发电机出租 新吴区一音乐节出租发电机案例 发电机有时候在使用柴油发电机的时候，平时明明很注意保养和维修，但柴油发电机还是会出现各种故障，比如说，在启动柴油发电机时会有打不着火的问题出现，而且又因为是非专业人员，还可能耗费很多时间也修不好，那么究竟是什么原因导致发电机打不着火的？平时应该怎么做好维修？下面简单介绍一下：1、故障原因 进气系统中有漏气；燃油压力太低；空气滤清器有堵塞；水温传感器故障；空气流量计故障；怠速控制阀或附加空气阀故障；冷启动喷油器不工作；喷油器漏油；点火正时不正确；起动开关至电脑的接线断路；气缸压缩压力太低。2、故障诊断与排除 1) 进行故障自诊断。如有故障代码，则按故障代码查找相应的故障原因。2)

检查怠速时进气管的真空度。若真空度小于 667 kPa，说明进气系统中有空气泄漏，应检查进气管各个接头、衬垫、真空软管等处，以及废气再循环系统、燃油蒸发回收系统。

3) 检查空气滤清器。如有滤芯堵塞，应清洗或更换。4) 如果节气门在 1/4 左右开度时发动机能正常启动，而节气门全关时启动困难，应检查怠速控制阀及附加空气阀是否工作正常。在冷车怠速运转中，拔下怠速控制阀线束插头，或者在冷车怠速运转时将附加空气阀过气软管用钳子夹住，如果发动机转速没有下降，说明怠速控制阀工作不正常，应检查怠速控制阀及其控制电路。

1、检查柴油发电机工作日报。2、检查柴油发电机：机油平面，冷却液平面。

3、日检柴油发电机有无损坏、渗漏，皮带是否松弛或磨损。

4、检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。5、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。以上内容是对“柴油发电机打不着火是怎么回事，机组平时如何保养”的介绍，

安徽省宣城市广德县静音发电机出租租赁 移动式发电机租赁