

# 搅拌桶 搅拌机 电加热搅拌桶 不锈钢搅拌桶 电加热搅拌机

产品名称	搅拌桶 搅拌机 电加热搅拌桶 不锈钢搅拌桶 电加热搅拌机
公司名称	广州市海珠区丰业机械设备经营部
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 应用领域:化妆品 物料类型:液-液
公司地址	广州市海珠区广州大道南1185号自编14房（仅作 写字楼功能用）
联系电话	13533261718 13660667765

## 产品详情

电加热搅拌桶

使用说明书

用途

电加热搅拌桶，具有节能，消声，耐腐，生产能力强，清洗方便等优点。广泛用于乳品，食品，制药，化工，饮料等工业部门，作为电加热，保温杀菌处理，或藏浆液的必须设备。

结构

该设备由380v。5~25kw电加热盘或插入式电加热棒为能源，由摆线针轮星减速器，搅拌浆和旋塞阀或球阀，及温度计等组成。

内胆：采用不锈钢板1cr18ni9ti材料制成，表面抛光处理。

夹套：采用不锈钢板1cr18ni9ti制成，表面抛光处理，按需还可以配置液位显示器

减速器：摆线针轮行星减速器，固定在横梁中的托架上，减速器输出轴与搅拌浆联接，采用活套联接，便于拆装与清洗。

温度计：安装在横梁上，直伸最低介质位置，使液料用到最低位置也能标示出温度，达到加热杀菌目的。

技术参数

## 技术参数：

型号	容量 [L]	搅拌功率 [kw]	转速 [r/min]
sxjb-200	200	0.75	36
sxjb-500	500	1.5	36
sxjb-800	800	1.5	36
sxjb-1000	1000	2.2	36
sxjb-2000	2000	3	36
sxjb-3000	3000	4	36

## 安装

将该设备用三只底脚放置于水平位与减速机垂直为止，能安装进出口管，为了确保搅拌桶出气阀的流通无阻，不得关闭气阀，接电时要注意搅拌浆应向顺时针方向旋转，不得逆转，加热部分，先加导热油，再接通电插座，并要安装导地线。

## 使用与保养

说明：搅拌桶使用前，贮液器内须用淡热水清洗干净，然后用蒸气消毒，物料装液由固定中缸盖上的物料管进入缸内，或开启缸盖倒入输出物料不宜装的太满，以免物料被搅拌时外溅，造成环境不卫生或损失。

加热方法：如该设备带恒温装置，先把温度计调于所需温度，然后再供电源，使用完毕应先切电源，再关闭搅拌器电源

清洗：加工结束，放尽缸内剩余物料，应尽快用温水冲洗，刷掉粘糊着的物料，然后用10~50摄氏度碱水在容器内壁全面清洗，并用清水冲洗，待下次再用时，用热水或蒸气，保持3~4分钟的消毒处理。

保养：要经常注意整分设备和减速器的工作情况，减速器润滑油不足时应立即补充半年换油一次（40#机油）并注意导热油的液位，如导热油不足要立即停止加热，否则，会烧坏电热棒，在设备不用时，一定要用温水清洗夹层，以免盐水腐蚀，经常擦洗缸体，保持外表清洁，内胆光亮，达到经久耐用的目的。

使用完毕后，应先切断电源，后与上加入冷却水，以保护电热管或电热棒部分延长使用寿命。

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是化妆品，物料类型是液-液，适用物料是化学品，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是广州丰业，型号是300L，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是框式，每次处理量范围是出料300-500L（L），装置方式是固定式，电机功率是1.5（Kw），生产能力是300（L），转速范围是36（r/min），料桶容量是380（L）