

塑胶喷涂机型号2 摊铺机

产品名称	塑胶喷涂机型号2 摊铺机
公司名称	张家港市南丰盛澳维斯体育器材厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:tpj-2.5 路面机械类型:摊铺机
公司地址	张家港市南丰镇
联系电话	0512-58908919 13962464443

产品详情

一、喷涂机工作原理：

塑胶场地喷涂机是为喷涂室内外的塑胶场地弹性面层而设计。它采用一台料泵将液体塑胶和固体胶粒混合物泵入喷枪，同时由一台空气压缩机输出的压缩空气也进入喷枪，在喷枪中混合，并将雾化的混合物喷涂于塑胶长场地表面。

二、主要结构和功能

- 1、空气压缩机：采用体积小、气量大、压降小、结构紧凑、运转稳定可靠，可提供喷涂所需的稳定气源。
- 2、料斗：钢焊接结构，油漆防锈，将混合均匀的固、液两相的塑胶贮存在料斗中，并在料斗中被不断搅拌、输送到料泵中。
- 3、料泵：料泵为容积泵，可输送固、液两相混合物，其流量随转速变化。传动由无级变速马达通过搅拌螺旋实现，可实行无级调速。
- 4、底盘：钢焊接结构，油漆防锈。底盘上装有两对胶轮，一对为固定轮，一对为转向轮，底盘上装有空气压缩机、料斗、无级变速马达、料泵等，通过拉手可实现灵活的移动和转向。
- 5、喷枪：喷枪中可实现固、液两相塑胶和压缩空气的混合、雾化，并将其均匀地喷涂于塑胶地表面。

三、开启操作规程：

开机：1、接通电源，将电源插头接入380v电源线上。

- 2、空气压缩机操作：先检查电源是否处于正常状态，然后试机，以点动方式检查空气压缩

机和无级变速马达是否正转。

注：空气压缩机皮带轮上箭头标志为正转。

3、确认正转以后，料中加入固、液两相塑料混合物。

4、按空气压缩机启动按钮，打开空气压缩机空气小球阀，然后开喷枪空气阀，至正常喷气。

5、开启喷枪料阀，打开无级变速马达，开启料泵按钮，开始正常工作，使料输送到枪头由空气喷出。注：无级变速马达手轮只能在工作时调节，不工作时不能调节，以免损坏变速齿轮。注：调节转速每分钟80~200转之间。在喷涂中，枪头可以调节气流大小，根据现场施工工艺要求，调节雾状与线状，达到理想效果。

关机：先关料泵无级变速马达，再关枪头空气阀（防止清洗时，料倒入空气管至空气压缩机内，以免磨损空气压缩机），然后再关空气压缩机，再关空气压缩机空气喷轮上的球阀至关机状态。清洗时可用甲醇溶剂放入料斗，关闭枪头空气阀，及空气压缩机小球阀，打开无级变速马达，料泵正常运转。

检查：在开机前务必检查空气压缩机机油和无级变速马达是否处于正常位置。注：油标的中心线为标准油位，低于油标中心线应加入适当油品。

专业制造体育运动场地施工机械设备电力可调 宽度可选 铺设宽度可选一年保修
终身维护张家港市盛澳维斯体育器材有限公司 经理：单亚松 电话：13962464443 摊铺机 喷涂机
搅拌机专业制造体育运动场地施工机械设备地址：张家港市南丰经济开发区常年供应 塑胶跑道橡胶颗粒

本产品的品牌是盛澳维斯，型号是tpj-2.5，路面机械类型是摊铺机，发动机型号是阿特拉斯，额定功率是220（kw），辊轴直径是4000（mm），额定转速是60（rpm），摊铺厚度是23（mm），摊铺宽度是2500（mm），摊铺速度是6（m/min），铣刨宽度是1（mm），铣刨深度是2（mm），搅拌能力是80（kg），行驶速度是10（m/min），爬坡能力是10（%），冷料仓容积是21（m³），整机重量是850（t），生产能力是600（t/h），是否提供加工定制是是