

25mm电动液压钢筋切断机 25c电动钢筋切割机 小型便携式钢筋切断

产品名称	25mm电动液压钢筋切断机 25c电动钢筋切割机 小型便携式钢筋切断
公司名称	义乌市东沙电子商务商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DS-25 产品别名:切割机
公司地址	义乌市江东街道樊村50幢2单元302室
联系电话	0579-85185130 13705798292

产品详情

型号	最大切断力直径 (mm)			电源 (v/hz)	输入功率	切断速度 (s)	标准附属品	净重 (kg)
	pb240民异型钢筋	pb钢筋	弹簧钢					
ds-25	25	19	14	230/50 110/60	1800	5	铁箱	20

便携式电动液压钢筋切断机广泛应用于钢厂、煤矿、铁路、油田、桥梁、高速公路、房屋建筑等各种行业中需求快速切断钢筋的地方。本产品在发达国家中使用非常普遍，它比砂轮式切割机具有切断速度快，切割时不会产生铁碎屑，避免对人体产生意外的火花灼伤皮肤及铁屑飞入眼中等事故的发生，是一种环保的工具。另外钢筋切断机比砂轮式携带方便，而且很适合高空作业，是一种便携式工具。便携式电动液压钢筋切断机的主要特点：切割钢筋迅速，仅需3秒切断一条钢筋；转头任意角度旋转，适应不同角度切割；握把符合人体工程学，操作舒适；专用于切割钢筋及各种钢棒；快速更换刀片；操作轻便；设有加油口，易于维护；清洁方便，延长工具寿命 铁盒包装

常见故障排除：

1. 活塞不出来

- 检查机器前面的放气孔是否堵塞。
- 检查机器泄压螺钉是否处于拧紧状态。
- 排除a，b两项后，拿铁锤往里面敲打活塞，使活塞完全回位。

2. 活塞不返回

用m4内六角扳手拧开泄压阀螺钉，待活塞回位后再次拧紧。

便携式钢筋切断机使用及维护注意事项：

1. 请勿用来切断超过规定直径及强度的材料，以免影响机器寿命。
2. 机器用来切断材料的时候务必调整定位螺钉，使机器的刀轴和材料成90度角
3. 液压油要定期更换，请务必使用牌号46#以上的优质抗磨液压油。一般3-4个月更换液压油。
4. 刀片要定期更换，一副刀片4面可用，一面大约可用切断500-1000次。
5. 要经常清理电机换向器，避免过多的灰尘积聚影响换向器的使用寿命。一般碳刷长度剩余到6mm的时候就要更换碳刷。

换油方法：

1. 打开加油孔螺钉（机身侧面的外六角螺钉），翻转机器，使旧液压油排放干净。
2. 慢慢往加油孔中加入新液压油(46#以上)，待看到液压油液面时，用手按住加油孔，接通电源，开动机器1-2秒，松开手继续加油，再次看到油加满时，再次用手按住加油孔开动机器。如此反复多次，待机器活塞刀片快碰到另一块刀片时，这是机器的加油量是最大的时候。用手按住加油孔，开动机器是活塞刀片返回，再次开动机器使机器活塞刀片快碰到另一块刀片是，断开机器，然后松开手指，检查油是否加满，如果确认机器已经加满油，就可以用外六角螺钉拧上，并拧紧。这样换油就成功了，要注意的是加油时，开动机器前，必须用手按住加油孔，否则油会喷涌出来。

本产品的品牌是东沙dongsha，型号是DS-25，产品别名是切割机，产品用途是金属切割，种类是钢筋切断机，规格是25MM,32mm,22mm,20mm,16mm，适用范围是钢筋切割，名称是钢筋切割机