

灵肯机械SGZ-8型手动润滑泵质量有保证供货及时价格实惠

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 灵肯机械SGZ-8型手动润滑泵质量有保证供货及时价格实惠 |
| 公司名称 | 启东灵肯润滑设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:SGZ-8型 材质:铸钢 |
| | |
| | |

| |
|--|
| |
| |
| |

手动润滑泵供脂是靠人工扳动手柄，通过小齿轮1带动具有齿条的压油柱塞2作往复运动来实现的。当柱塞处于(右图所示)右端极限位置时，左端油腔容积增大形成真空，于是贮油筒内的润滑脂在大气和活塞压力的作用下进入左端油腔内。当柱塞向左移动时，挤压润滑脂顶开单向阀4经换向阀进入输油主管 内；此时，柱塞右端油腔容积逐渐增大，润滑脂被吸入，在柱塞返回向右移动时，充满润滑脂的油腔又逐渐变小，这样挤压润滑脂，顶开单向阀3经换向阀流进输送主管 。供油过程中的换向是通过换向阀6实现的。当把换向阀手柄拉出时，润滑脂从主管 排出；当把换向阀手柄推进时，则润滑脂从主油管 排出。

四、外形尺寸

五、型号说明

六、操作方法1、将换向阀手柄推进至极限位置，主管路 供油。2、摆动手柄前后运动，压力表指针波动变化，证明系统给油器有给油动作。3、泵上压力表指示压力值上升保持稳定，证明系统给油器全部动作完毕。4、操作换向阀手柄换向，使主管路 供油，按2.3条进行操作。5、将换向阀换向，卸除管路压力，为下一个循环准备，手柄扳至垂直位置。

七、使用说明1、手动润滑泵应垂直安装，泵的上方及周围要留有指示杆上升及补脂操作的空间，需在室外及环境恶劣的场合使用时，应将其置于防护罩内。2、向贮油筒内加注润滑脂，必须使用专用的手动或电动加油泵从润滑泵的加油口加入。3、泵加油口的过滤网应定期检查，清洗。4、贮油器内无脂不许操纵手柄；下油位时应及时补脂，以免吸入空气。

八、常见故障及排除

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
|------|------|------|
|------|------|------|

泵的输出压力升不上去 1.压力表损坏2.贮油器和配管里进入空气3.保险片破裂4.使用时间很长,柱塞与套过度磨损 1.更换压力表2.打开排气阀排气3.更换保险片4.更换零件

泵的输出压力急剧上升 1.换向阀换向未到位2.管路阻塞3.分配器动作不良 1.换向位阀2.检查管路3.观察分配器动作情况

本产品的品牌是灵肯润滑，型号是SGZ-8型，材质是铸钢，驱动方式是手动，性能是耐磨，流量是8，扬程是1000（m），吸入口径是16（mm），排出口径是12（mm），是否提供加工定制是是

惠萍镇永胜村3组131号

联系电话

13901466675 15996568351

产品详情

sgz-8型手动润滑泵(10mpa)

sgz-8型手动润滑泵(10mpa)

一、使用条件 本手动润滑泵是一种由人力扳动手柄操作，排出润滑脂的小型润滑泵，可直接安装于机器的壁板或机架上。与双线给油器组成手动终端式集中润滑系统。适用于润滑频率较低(一般给油间隔为8小时以上)，配管(dn20)长度不超过35米，润滑点不超过50点的单机小型设备上，作为干油集中润滑系统供送润滑脂的装置。

二、技术参数

| 型号 | 公称压力mpa | 给油量ml/循环 | 贮油筒体积l | 重量kg |
|-------|---------|----------|--------|------|
| sgz-8 | 10 | 8 | 3.5 | 24 |

使用介质为锥入度265(25，150g)1/10mm的润滑脂，适用环境温度0 ~ 40 。

三、工作原理