## 方城县300kw发电机出租厂家【正规租赁公司】可提供柴油

产品名称	方城县300kw发电机出租厂家【正规租赁公司】 可提供柴油
公司名称	山东京电时代电力设备有限公司
价格	666.00/台
规格参数	康明斯:50千瓦-2000千瓦 发电机出租:本地服务 发电机租赁:就近派车
公司地址	山东省聊城市东昌府区梁水镇镇姚王刘村021号
联系电话	15169197919 15169197919

## 产品详情

方城县300kw发电机出租厂家【正规租赁公司】可提供柴油【需大量租赁面谈】只要您一个电话! 康明斯柴油发电机组是所有发电机组率范围全的,它的功率范围为50-2000KW,不象一 般的的柴油发电机组,要么只有小功率的,要么只有大功率的,功率总是不全。

- 二:康明斯发电机的大修时间长,只要正常维护保养,使用得当,一般在15000小时左右才需要大修。
- 三:康明斯发电机稳定性能好,不象-般的发电机组频率忽高忽低,电压忽大忽小。
- 四:康明斯柴油发电机抗突加负载能力强。 五:康明斯发电机组售后网络发达,联保。
- 六:康明斯发电机零配件及普遍性售后网络发达。 七:重要的一点是,康明斯发电机的排放低。
- 以下是安全操作规程:一、以柴油机为动力的发电机,其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。二、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 三、启动前将励磁变阻器的阻值放在大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 四、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定
- 五、发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。
- 六、准备并联运行的发电机必须都已进入正常稳定运转。

值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。

七、接到"准备并联"的信号后,以整部装置为准,调整柴油机转速,在同步瞬间合闸。 八、并联运行的发电机应合理调整负荷,均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过柴油机油门来调节,无功功率通过励磁来调节。 九、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。 十、停车时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到小值,然后按顺序切断开关,后停止柴油机运转。 十一、并联运行的柴油机如因负荷下降而需停车一台,应先将需要停车的一台发电机的负荷,全部转移到继续运转的发电机上,然后按单台发电机停车的方法进行停车。如需全部停车则先将负荷切断,然后按单台发电机停机办理。 十二、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。 十三、发电机在运转时,即使未加励磁,亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。 十四、发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物,以免运转时损坏发电机。 十五、机房内一切电器设备必须可靠接地。

十六、机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止其它人员进入。 十七、房 内应设有必要的消防器材,发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用化碳或灭火器扑救。 四招有效预防柴油发电机组烧毁 一招:要让柴油发电机组讲卫生。柴油发电机组在运行中,若有尘土、 水渍和其他杂物进入其内部,会形成短路介质,可损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升 高而烧毁柴油发电机组。因此,应防止尘土、水渍和其他杂物进入柴油发电机组内部,同时还要经常给 柴油发电机组的外部打扫卫生,不要让柴油发电机组的散热筋内有尘土和其它杂物,确保柴油发电机组 的散热状况良好。 二招:要勤观察、仔细听,闻到异味马上停机。观察发电机组有无振动、噪声和异常 气味。发电机组在运行中,尤其是大功率柴油发电机组更要经常检查地脚螺栓、发电机组端盖、轴承压 盖等是否松动,接地装置是否可靠等。若发现柴油发电机组振动加剧,噪声增大和出现异味,必须尽快 停机,查明原因排除故障。 三招:要保持发电机组的工作电流不过大。发电机组由于负荷过大,电压过 低或被带动的机械卡滞等都会造成发电机组过载运行。因此,发电机组在运行中,要注意经常检查传动 装置运转是否灵活、可靠;连轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性等,若发现有卡滞现象,应立 即停机排除故障后再运行。 四招:要定期检查和维修发电机组的控制设备,保证其正常工作。发电机组 控制设备技术状况的好坏,对发电机组的正常启动起着决定性的作用。所以,发电机组的控制设备应设 在干燥、通风和便于操作的位置,并定期除尘。经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可 靠,机械部位动作是否灵活,使其保持良好的技术状态,从而保证发电机组顺利工作而不被烧毁。 京电 时代电力设备有限公司,专业出租大小发电机,价格行业较实惠,可天租、月租、长期租赁。专业从事 发电机出租,发电机租赁,发电车出租,销售,维修,保养,回收为一体,以品种全、故障率低、油耗低、服务优 而闻名。 公司有30KW--8000KW各种型号500余台,在全国均设有办事处,普通/低噪音发电机随时为客 户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期 自备发电的支持。 发电车租赁时出现故障怎么办 一般干我们这行的都会多多少少的遇到山东发电车租赁 时出现故障,但是有些经验的就能当时解决,除非坏的零件太不好找,

一般该保持头脑冷静,有步骤有目的地进行检查与分析,切不可手忙脚乱盲目检查,胡乱拆卸,

应根据故障的异常征兆、迹象、响声、出现时机、变化规律来寻找故障产生部位,

首先从原理与结构层面进行细致的分析推理,作出正确判断来寻找产生故障原因。

查找故障的步骤应从简到繁,由表及里,按系统部位分段进行。在不具备先进检测设备的情况下,山东出租发电机一般采用直接感觉诊断法来进行故障诊断,概括起来可分为:问、看、听、嗅、摸、试。

问:是为了摸清情况。如故障先兆迹象,属突然变化还是逐渐变化等。

看:观察。如看排气的颜色,机组的振动等。 听:听响声,根据异响的性质、部位来判断故障所在。

嗅:凭借故障部位发出的气味来诊断。 摸:用手摸试。如油管的脉动,机组的震抖等。

试:试验验证。如用单缸断火等诊断发动机异响等。 方城县300kw发电机出租厂家【正规租赁公司】可提供柴油不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。侧装式磁翻板液位计拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。造成磁翻板液位计出现假液位的原因有以下几种:1.液位计内部的波导丝故障,如松动、密封不好进水锈蚀等,造成信号失真;2.波导丝安装不正确,信号传递失真;3.外界干扰信号过大,造成电路得到的是假的信号,不是实际测量的信号;4.信号处理电路故障。