## 15KW柴油发电机投标使用

| 产品名称 | 15KW柴油发电机投标使用                        |
|------|--------------------------------------|
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                           |
| 价格   | .00/台                                |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>型号:TO18000ET<br>产地:上海     |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室<br>(注册地址) |
| 联系电话 | 15316053917 15316053917              |

## 产品详情

15KW柴油发电机投标使用低压油泵将燃油输??入高压油泵。 高压油泵将燃油加压并输送至高压油轨。 高压油轨内的压力由电子控制单元根据燃油轨压力传感器确定。 测量燃油轨压力并需要进行调整。 高压轨中的燃油通过高压油管。

根据康明斯柴油发电机的运行工况,电控单元从预设中确定合适的喷射正时和喷射持续时间。液压操作的电子喷油器将燃油喷射到气缸中。

大泽柴油发电机共轨燃油喷射系统于20世纪90年代中后期正式进入实用阶段。

15KW柴油发电机投标使用

型号: TO18000ET

发电机参数

额定功率:15KVA

备用功率:16KVA

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V/380V

结构类型: 箱体式

.....

整机参数

噪音db/7m:75

额定转速:3000r pm

长宽高 (mm) 1180\*650\*774

净重(kg):295/325

15KW柴油发电机投标使用启动前应注意发电机输出空气开关必须处于闭合状态; · 柴油发电机启动后, 必须经过3-5分钟的怠速运转(700转/分钟), 冬季气温较低时, 怠速运转时间应适当延长几分钟。柴油发电机启动后, 检查油压是否正常, 是否有漏油、漏水等异常现象。

(正常情况下油压必须在0.2MPa以上。)如发现异常,应立即停车检修;

·若无异常现象,将柴油发电机转速提高至额定转速1500转/分。

此时发电机显示频率为50HZ,电压为400V。关闭输出空气开关即可投入使用。

发电机组不允许长时间空载工作。 (因为长期空载运行会导致柴油发电机喷油器喷出的柴油无法完全燃烧,导致积碳,造成气门和活塞环泄漏。) 如果是自动化发电机组,则有不需要怠速运转,因为自动化机组通常配有热水器,使柴油发电机气缸保持在45Co左右。 柴油发电机启动后8-15秒即可正常供电。