

汽油动力篱笆茶叶茶树园林修剪机 绿篱机

产品名称	汽油动力篱笆茶叶茶树园林修剪机 绿篱机
公司名称	永康市吉凯工贸有限公司
价格	面议
规格参数	类型:绿篱机 品牌:捷凯
公司地址	浙江永康市溪中东路268号
联系电话	86-057987072080 13454956480

产品详情

产品参数：

发动机型号:1e32f发动机型式:风冷二冲程（单缸汽油机）发动机功率:0.65kw/6500-7000r/min发动机排量:22.5cc汽化品型式:膜片式燃油比例:25:1发动机怠速:2600r/min燃油箱容积:600ml割幅:600mm

剪刀型式:双刃往覆式发动机净重:2.8kg整机重量:6.0kg携带方式:手提式

产品尺寸：107.5 × 26.5 × 24.5cm

【产品描述】

绿篱机又称绿篱剪，适用于茶叶修剪、公园、庭园、路旁树篱等园林绿化方面专业修剪。依靠汽油机为动力带动刀片切割转动。目前绿篱机分单刃绿篱机与双刃绿篱机。

产品特点：

1.吸取日本技术长处；动力强劲而稳定，汽缸壁经过镀铬处理，配上强化曲轴，大大延长发动机的使用寿命。

2.零部件精密；一体化密封轴承有效防止传统滚针轴承频繁卡机的弊端，从而可以减少用户的维修费用。

3.高效耐用的刀片；工作效率得到提高；一天的工作量相当于15-20个工人的劳动量，用户的使用成本大大降低。

4.款式多样，客户可自选单刃还是双刃刀片。安全可靠的性能；操作轻便舒适简单的进行。

绿篱机使用维护六要点： 一、操作使用要点： 1、使用前，要认真熟读随机使用说明书。并熟悉机械结构和性能，掌握开关机程序、刀片间隙调整、注意事项以及操作要领。 2、机具所用燃料，使用93号汽油与二冲程汽油机专用机油，并按25：1的容积比配制，混合均匀后使用。不允许使用代用汽油与机油，或改变汽油与机油的配比。 3、机械起动：起动前先按几次手油泵，使燃油进入化油器，把空气排出，再把油门打开1/2—1/3，适当关闭风门，用力按住汽油机，拉动起动绳。起动后，打开阻风门，逐渐加大油门使其其正常运转后，开始工作。 4、停机时，先将油门置于低速位置，然后关闭汽油机。注意汽油机不能在低速运转时进行修剪作业，也不能在高速运转时突然停车，以防机件损坏。 5、使用双人修剪机进行作业时，应根据人的高矮和茶树行的高、宽度，将机具把手调节到最佳位置，再行机剪。 6、作业时要注意人、机安全。机手与辅助人员要密切配合。调头、换行等非有效作业时要关小油门，停止刀片运转，以防伤人。休息时一定要停机。作业时高度注意茶树上的金属及坚硬物体，应在平时或事前清除，以免损坏刀具。

二、维护保养要点： 1、机具在使用前、使用中和使用后都要对各部件进行仔细检查。如发现机件损坏和紧固件松动、脱落，应及时更换与调整。不允许机具带病或缺件作业。 2、刀片每工作1—2小时要用机油润滑一次。每使用20—30小时，给齿轮箱加注zfg—2复合钙基润滑脂一次。 3、修剪机最大的剪枝直径应不超过10毫米。作业中如剪到较粗的树枝或异物，感到机具声音异常，振动较大，应迅速关机，排出异物。 4、每工作50小时要用清洗剂或洗衣粉清洗空气滤芯器海绵，挤干，晒干。每工作150小时后清除火花塞积炭；每工作3个月后更换燃油过滤器一次； 5、每天使用后，要清洁机体，用清水洗净刀片上的茶汁，擦干后在注油孔中注入机油。 6、机具长期停放，应清除机体表面灰尘、杂物。放出油箱燃油。拆下火花塞，清除积炭，将缸内注入几滴清洁机油，轻拉动几下启动器，使机油润滑到汽缸壁。装上火花塞，包装好置放干燥处。

本产品的加工定制是否，类型是绿篱机，品牌是捷凯，型号是JK-HT230，外型尺寸是1000（mm），净重量是6（kg），转速是2800（r/min），排量是22.5（cc），动力类型是汽油机，适用对象是果树,茶树,路旁树篱,茶山，园林，适用场所是茶山，园林，适用领域是林业,农业，产品类型是全新，售后服务是有，产品规格是JK-H230，功率是650瓦，工作状态是高效节能，剪刀刃长是60厘米