

# 10吨燃煤锅炉 组装锅炉

产品名称	10吨燃煤锅炉 组装锅炉
公司名称	泰安市山成锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:组装锅炉 品牌:山成锅炉
公司地址	天津市静海县
联系电话	86-022-68866782 18622530872 18754888882

## 产品详情

### 1. 燃烧工作概况

正确的操作运行方法，合理地组织燃烧是实现节约能源的重要途径。

锅炉的接尘抽屉的面板上有一旋钮，它的作用是调节进风门的开度。 ，锅炉正常运行时，燃料在炉排上燃烧，炉门关闭，进风门适量打开，燃料在炉排上的厚度保持在350mm左右。当锅炉在低负荷运行时，转动旋钮使调风门适量打开；当负荷加大时，燃料量要加大，需要的氧气量增加，转动旋钮使调风门逐渐开大。

燃料在炉排上燃烧一段时间后，燃料表层的灰会增多，氧气与燃料中的可燃物的反应速度减慢，燃料燃烧不望。炉排上形成的灰渣增多，通风不畅，影响炉排上燃料的正常燃烧，此时应进行拨火。方法是：用拨火钩从调风门伸入炉排下，拨动炉排上的燃料，使其表层的灰落入接灰抽屉。拨火完毕后将抽屉抽出，把灰排出。

灰渣排出后，要适时添加燃料。

### 2. 点火及一般操作方法

点火前要对锅炉及配套设施等进行全面检查，确认具备正常运行条件后，将软水缓缓注入炉壳内，水位高于最低安全水位处，关闭给水阀（泵）待水位稳定后，检查有无漏水或其他异常情况。

点火：先在炉排上放置一层引火木柴，点燃木柴，待燃烧火焰稳定后薄撒一层引火煤，引火煤逐渐燃烧后，再投焦型煤。如需加速点火，也可用油喷射到点火燃料上，加快燃烧速度。

燃烧：正常燃烧时，炉门关闭，风门开启，根据燃烧状况和运行要求，适当调整风门开度。

投煤：根据燃烧情况，将焦型煤从炉门均匀投入炉膛内，保持燃料层厚度。若火势燃烧不猛，可拨动炉排上的燃料，将灰捅下来，保证火势正常。

清炉：清炉是清除炉排上的红渣。

### 3. 正常运行及供汽

锅炉正常运行时要求做到，水位正常，蒸汽压力稳定，锅炉房整洁，交接班规范，确保安全运行，防止事故发生。

不断摸索规律，总结操作经验熟练掌握操作技巧，节约燃料，提高运行水平。

本产品的加工定制是是，安装方式是组装锅炉，品牌是山成锅炉，型号是DZL，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是1430，适用范围是工业锅炉，结构形式是卧式，规格是燃煤锅炉