

上海鼎威二氧化碳减压器 上海鼎威

产品名称	上海鼎威二氧化碳减压器 上海鼎威
公司名称	东莞市莞城众力阀门水暖经营部
价格	面议
规格参数	品牌:上海鼎威 型号:YQT
公司地址	广东东莞市莞城新苑南街31号
联系电话	86 0769 23380455

产品详情

简介编辑

操作人员是否知道机器的工作范围。

是否认真阅读过说明书。是否违反操作规则。

所购买产品是否合格。说明书上是否有技术支持热线。

如果工作环境气温很低，需要查看活门是否出现了冻结或冰塞现象。

2作用和分类编辑

由于气瓶内压力较高，而气焊和气割和使用点所需的压力却较小，所以需要减压把储存在气瓶内的较高压力的气体降为低压气体，并应保证所需的工作压力自始至终保持稳定状态。总之，减压是将高压气体降为低压气体、并保持输出气体的压力和流量稳定不变的调节装置。

二氧化碳减压器按用途不同可分为氧气减压器和乙炔减压器等，还可为集中式和岗位式两类；按构造不同可分为单级式和双级式两类；按工作原理不同可分为正作用式和反作用式两类。目前，常见的国产减压器以单级反作用式和双级混合式（第一级为正作用式、第二级为反作用式）两类为主。

3工作原理及构造编辑

1.二氧化碳减压器的本体是由黄铜<hpb59-1>制成。两级减压系的构造基本相似，均由活门顶杆、调压

弹簧、弹性薄膜装置、减压门等零部件组成。第一级减压系统主要用于将高压气体自动降为中压气体，降至压力为2mpa，然后送入第二级减压系统。在二级减压系统，当旋拧调压螺钉时，通过调压弹簧、弹性薄膜装及活门顶杆，使减压活门作不同程度的开启和关闭，以用来调节第一减压系统送入的氧气的减压程度或停止供气。

2.二氧化碳减压器进气接头处螺纹尺寸为315.875mm，接头的内径尺寸为5.5mm,出气接头内径尺寸为6mm,其最大流量为80m³/h。减压器本体上还装有高压氧气表和低压氧气表，分别指示高压气室（即氧气瓶内）和低压气室内的压力（即工作压力）。高压氧气表的量程为。—25mpa。低压氧气表的量程为0-v 4mpa o

使用qd-1型减压器时，当顺时针旋拧调节螺钉时，可顶开减压活门，高压氧气便从缝隙中流入低压室。由于氧气在低压室内体积发生膨胀而使压力降低，即减压作用。

3.二氧化碳减压器进气接头螺母螺纹尺寸为g15.875mm，接头的内径尺寸为7mm,出气接头的内径尺寸可按不同需要选用5mm或9mm两种。在本体上安装的高压氧气表的量程为0-25mpa，低压氧气表的量程为0-4mpa

本产品的加工定制是否，品牌是上海鼎威，型号是YQT，测量范围是25（MPa），适用介质是二氧化碳，额定出口压力是15（MPa），额定流量是5（m³/h），用途是二氧化碳，结构是单级式，工作原理是正作用式，环境温度是60（ ），装箱数是10