

上海调整垫铁 减震垫铁 00

产品名称	上海调整垫铁 减震垫铁 00
公司名称	上海秉融机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	螺栓: 参数指标:00 品牌:秉融
公司地址	上海市奉贤区金汇镇工业路1399号2幢1238室
联系电话	86 021 60890401 13818098363

产品详情

垫铁：放于机械下面，支撑机械重量，具有减震，支撑的作用，常见的用于数控机床。

垫铁主要型号：s78-10,s78-9,s78-7,s78-6。其中s78-10,s78-9,为减震可调垫铁，s78-6为可调垫铁，s78-7为减震垫铁。

垫铁可分为机床调整垫铁，机床减震垫铁，机床防震垫铁。

减震橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量，控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。

安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面，节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。

机床垫铁还分为钢板垫铁和铸铁垫铁

产品特点：

减振橡胶有效衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机订组成生产单元，适应物流技术的发展。安装机床不需要设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和当的垂直度，使机床楼上安装成为可能。可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。

适用范围：

金属加工机床，锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、发电机及重型设备。

使用方法：

将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）：调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的里蠕变现象，在垫铁第一次使用时，两星期以后再调节一次机床水平。

机床防震垫铁规格: 80 120 160 185 210 285

规格mm	螺栓mm	可调高度mm	单件承载力kg
80 × 25	m10	8	200
120 × 32	m12	12	600
160 × 35	m16	12	800
185 × 40	m20	12	1000
210 × 55	m20	12	2500
300 × 60	m30	12	3500

本产品的螺栓是24（mm），参数指标是00，品牌是秉融，尺寸是350（cm），可调高度是100（mm），单件最大静载是5000，橡胶硬度值是00，用途是调整，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是