

# 电子厨房秤 SF-400 电子称

产品名称	电子厨房秤 SF-400 电子称
公司名称	永康市富克斯工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富克斯 型号:SF-400
公司地址	浙江省永康市唐先镇华荣路7号第二层
联系电话	13115797637

## 产品详情

sf-400精准电子秤 厨房秤 珠宝秤

出口畅销产品，风靡欧美各国，通过了ce认证。lcd液晶显示屏，体积小巧，做工精良，是家居生活的必备产品。可以称各种精巧的东西

型号	sf-400
商品尺寸	23.8 × 16.8 × 35mm
称量范围	1克-5000克（超大的量程）
称量单位	1克
计量单位	克/盎司转换（克进位公斤，盎司进位磅）
使用电池	2*5号电池（已配）
自行检测	自动校机功能

使用说明:

先将电子秤置于水平桌面上,并按下(on/off)键,出现"0.0",再将要称的物品放到秤盘上.此款秤是属于高精度产品,所以称重时务必交其放置于平稳且稳定的水平面上,轻微摇摆,震动都会有会影响称重结果,但如果差别没有超过正负几克都属正常范围之内,请放心使用.

去皮功能:

如果你要称的物品体积有点大,那你可以先放一个盘子上去,再按一下(tare)键,这样就显示0.0,然后你再把要称的物品放上去称,就是你要的重量了

注意:

- 1.不使用时不要在称面上堆放物品，以免电池大量消耗，无法正常工作。
- 2.称量时尽量把物品放中间，提高精确度。
- 3.不能用力重击称体。
- 4.不要放在有水渍的地方使用，不能用水冲洗。

使用方法将电子秤置于水平桌面并按下[on/off]键。直到“0.0”显示在液晶屏幕上，再将所需称重之物品放到秤盘上。按【mode】键可以转换不同的单位。去皮称重启动电子秤，将“皮”-容器放到秤盘上，按下“tare”键，等候“0.00”出现。将所需称重之物品放到“皮”上，液晶显示器上显示的将只有物体的重量，皮的重量不包含在秤重中。

常见问题：

问：为什么将电子秤放在不同的位置，称量的结果会有偏差？

答：因此款秤属于高精度产品，所以称量物品时务必将其放置在平稳且稳定的水平面上，轻微摇摆，震动都会影响称重结果。但如果差别没有超过 $\pm 0.1$ 克都是属于正常范围之内,请放心使用.

问：为什么同样的物品在不同的时间不同的地点称量的结果会有差别？答：这种高精度电子秤,周围环境的改变及称重位置的改变都会对称量结果产生不同程度的影响.电子秤使用的最佳温度范围是10-30。

问：为什么开机的时候看到的液晶屏显示“unst”答：启动电源时，电子秤没有处于一个稳定的环境，很可能是开机的时候摇晃或震动造成。请将电子秤置于一个稳定的环境中重

问：试为什么液晶会显示“eeee”答：当所称的物品的重量已超出电子秤的最大称量范围请立刻取下所称的物品以避免损坏内部元器件。

本产品的加工定制是是，品牌是富克斯，型号是SF-400，量程是5（kg）