

硅胶加热带/硅橡胶电热带/硅胶电热器PU发泡机首选加热伴侣

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 硅胶加热带/硅橡胶电热带/硅胶电热器PU发泡机 首选加热伴侣 |
| 公司名称 | 东莞市川泽电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型: 品牌:k_sam 型号:SI-25 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇沙头振安中路272号808室 |
| 联系电话 | 86-076933356143 18617231101 |

产品详情

东莞川泽(k-sam)是全球最大的硅胶加热膜 (flexible heater)生产厂商之一，硅胶电热器是以后加热膜的发展趋势，联系电话15625867500产品主要包括：硅胶加热膜，硅胶加热带，硅胶发热片，柔性pet发热片，柔性pi发热片，云母电热板。一：产品介绍：硅橡胶油桶加热器可用于管道、罐体、柜体、箱体的加热与保温。二：结构性能：1. 产品发热体采用镍铬合金丝，发热块，热效率高，使用寿命长。2. 防潮化硅橡胶与无碱玻璃纤维双重绝缘，使加热器绝缘性能更加可靠。3.可根据客户的任何几何形状来设计。4.安装方便。5.额定电压：220v介电强度：2000v/min绝缘电阻 > 50m 绝缘材料（硅橡胶）耐温：-60 —+250 。三：规格参数电压：220v 功率500-1000w 温度调节范围：30-200度三：使用说明：1：按照规定的电源插电。2：将加热器的一端用三个弹簧（或者特丝）分别挂在另一端的三个垫片上。4：根据使用温度调节温度控制器，理想的温度最好补要超过180 。四：注意事项：1：切记不可插错电源，正确使用电压；不可用钝器去刮硅胶加热膜。2：最佳加热使用温度50-180 ，不可使用温度太高，温度太高会影响使用寿命。3：加热器的表面需要保持干燥，清洁。不可以长期有水，油污，或腐蚀性的物质，容易造成短路。4:严禁在易燃，易爆性气体或车间的场合使用！

本产品的类型是硅橡胶电热带，品牌是k_sam，型号是SI-25，常温电阻是可定制（ ），表面温度是可定制（ ），最大电压是380（V），功率是可定制（W），主要用途是加热保温，产品认证是UL/CE/3C/ROHS，颜色是橘红色