

# 独立式一氧化碳的使用方法，一氧化碳的性能特点

产品名称	独立式一氧化碳的使用方法，一氧化碳的性能特点
公司名称	深圳市金成鑫电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:铠卫 型号:CO-2088
公司地址	深圳市宝安区福永街道福园一路福发工业园A2栋第二层北
联系电话	13501595448 13066892258

## 产品详情

### 独立式一氧化碳的使用方法，一氧化碳的性能特点

独立式一氧化碳报警器：（1）特性:电化学一氧化碳报警探测器专用于对co气体的探测。co气体是一种无色、无味、无刺激性、无法用五官感觉的有毒气体。多产生于空气不足的壁炉、木材、煤炭、电暖器、热水器燃烧环境。所以，为了保障家居生活安全，建议在厨房、浴室、起居室，经常长时间且空气不流通的卧室、车库等场所安装一氧化碳报警探测器。采用直流9v电池供电。报警探测器报警时发出不低于85db报警声响，同时红色报警指示等亮。正常工作时，红色指示灯闪烁。探测器具有电压低压告警功能及测试功能。按下面板的测试按键几秒钟发出报警声响表示探测器正常。探测器采用低功耗工作，一般电池一年更换一次电源：3节5号电池

工作电流：静态电流小于35ua，工作电流小于20ma。一氧化碳灵敏度：300ppm

3分钟报警；100ppm,10-40分钟报警；50ppm,60-90分钟报警。工作温度：

-10℃~+50℃。气体介面温度：10%-90%。蜂鸣器声量等级：10英尺处大于85分贝。电池寿

命：至少1年。低电压报警：约每隔30秒会发出一“唧”一声，lcd显示"lb"；实时lcd显示功能。（2）

安装:选择一个合适的安装区域，依照安装支架的孔在顶棚上或墙上划两个孔位，在两个孔位钻两个孔，在两个孔中塞入两颗塑料膨胀螺钉。然后将安装板的背面紧贴墙面，塞入并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。本探测器是一种密闭型装置并不允许打开，请把电池塞入本机的电池架内。把探测器的背面靠到安装的位置口，顺时针转动，并确信安装卡已旋入至底。轻轻按下测试按钮一下探测器是否正常工作。（3）工作，测试及维修的程序:本探测器在安装好之后就处于工作状态之中，在此状态，其上面发光二极管大约每30秒闪烁一次。当探测到一氧化碳气体时，本探测器会发出清脆响亮的脉动报警声直至空气得新平净为止，同时液晶屏显示当前气体浓度。测试:接上电池后，按下测试按钮，报警器会发出报警声，红色指示灯会闪烁，lcd数显屏即显示一数值，说明报警器工作正常。避免安装於以下

- 1、太接近门口，窗户，风扇等地方均会影响报警器的灵敏，因为这些地方一般空气流通较快。
- 2、不可安装于高湿度的地点，如浴室，顶楼或温度高于50℃或低于零下10℃。
- 简易保养：\*\*每隔6个月便需清洁报警器一次以保持工作效率良好，先把电池取掉，再用软毛刷轻扫灰尘便可，再把电池装上。若发现以下问题：
  - 1、按了测试健但不发声
  - 2、气体测试但不发声
  - 3、预备灯不再稳定闪动可尝试以下各项以作改善：
    - 1、检查电源是否如常运作

2、简单地清洁一下 3、可请电工彻底检查如以上办法仍不能改善情况，请不要尝试修理，若报警器尚在保养期内，请连同购买日期证明（发票），一并退回本公司。工作、测试程序：本报警器加电开始自检，同时lcd上的”0”开始闪烁，90秒后进行正式监视状态，在工作状态发光二极管每30秒闪烁一次，当探测到一氧化碳气体时，本探测器发出清楚的脉动声光警讯，直到一氧化碳气体散去为止。按下测试器按钮并保持，一氧化碳报警器会发出清脆响亮的脉动报警讯号，同时发光二极管快速闪烁；把一氧化碳气体进入探测器中，一氧化碳报警器同时会发出警告信号，同时红色led闪烁指示。安装维护注意事项：  
不可安装于高温、高风速的地方、否则会影响灵敏度； 为保持传感器工作效率良好，每隔6个月需清洁传感器，先把电池取掉，再用软毛刷轻扫灰尘便可，再把电池装上。

独立式一氧化碳的使用方法，一氧化碳的性能 特点

本产品的加工定制是是，品牌是铠卫，型号是CO-2088，类型是固定式，测量范围是25<sup>2</sup>；重量是0.30（kg），电源是3节5号电池