

电动车液晶仪表 吉品 jp0012

产品名称	电动车液晶仪表 吉品 jp0012
公司名称	永康市吉品工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:吉品 型号:jp0012
公司地址	永康市花街镇
联系电话	086-057987869568 13858926244

产品详情

jp-lcd1型电动助力自行车仪表使用说明

尊敬的客户，欢迎使用永康市吉品工贸有限公司产品，为了您更好的操作，请仔细阅读使用说明。

1、外观图

2、按键

仪表上有四个按键，分别是开关和切换键、加1键、减1键和大灯键。长按和短按各键分别有不同的功能和作用；二个键的组合按也有不同的功能和作用。

3、显示内容

仪表的全显内容如下，功能选择不同显示内容不同。

4、操作

电池电量、电机功率、速度是根据电动车运行状态瞬时显示，单次里程、累计里程等根据选择的功能显示。

短按切换键出现vol时，显示的数值是电池电压(v)短按切换键出现dis时，显示本次骑行里程(km)。在此状态下，长按键，可使单次里程复零。

短按切换键出现odo时，显示累计骑行里程(km)。在此状态下，长按键，可使总次里程复零。

短按切换键出现rpm时，显示的数值是电机转速，

短按切换键出现time时，显示本次骑行时间(h).

短按加1键或减1键，修改助力档位

长按显示进入巡航，短按显示打开大灯

长按开启或关闭仪表。

5、 参数设置

同时长按+键进入set（设置参数界面），可以进行欠压点、轮径、测速信号的设置。

- a) 当set、vol和p0同时显示时，进行欠压点设置，通过短按键增加欠压值，按键则减小。
- b) 短按切换键，显示set、和p1时。进入车轮直径设置，短按键增加直径值，短按键减小直径值（英寸）。
- c) 短按键，显示p3时，进入速度检测信号选择，有速度检测信号的，通过短按、键设置成1，没有速度检测信号的设为0。
- d) 短按键，显示set、p2和时，进入电机磁极折合比设置，在没有速度检测信号而用电机霍尔信号来折合时。设置46（根据电机有变化）。
- e) 再次长按+退出设置状态，同时保存设置的参数。

6、 故障显示

当电动自行车出现故障时，仪表会显示故障的部件，分别有刹车故障、电机故障、转把故障、控制器故障等。

7、 接线，引出线与控制器对接。led灯根据可选配

本产品的加工定制是是，品牌是吉品，型号是jp0012，适用范围是电动车，电动自行车