

# HB308SN三相混合式步进电机正弦波细分驱动

产品名称	HB308SN三相混合式步进电机正弦波细分驱动
公司名称	瑞安市永恒电子有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:国产 产品系列:YC
公司地址	中国 浙江 温州 瑞安市 安阳街道岭下东路187号
联系电话	86 0577 65613644 13906874079

## 产品详情

### hb308sn三相混合式步进电机正弦波细分驱动器

#### 一、特点

ac110 ~ 220v电源供电(40 ~ 110v可定制)

最大8a相电流输出

采用交流伺服电机的电流控制方式，精确正弦电流输出，使步进电机各项运行性能指标接近交流伺服电机

驱动器性能对电机的依赖性极小，不同参数电机均可获得优异性能

采用原装进口三菱智能功率模块（ipm），适应各种恶劣工作环境

具备多种细分模式，特殊细分要求可定制

具备脱机（free）控制信号

静止时自动半电流锁定

输入输出信号光电隔离

#### 二、适配电机

## 三、输入输出端子

端子标记	功能	说明
cp+	步进脉冲/正向脉冲正输入端	脉冲+方向模式下：1) 脉冲光耦开通沿有效，最小脉宽2us2) 方向光耦关断时正转，开通时反转正/反脉冲模式见“信号设置”
cp-	步进脉冲/正向脉冲负输入端	
cw+	方向信号/反向脉冲正输入端	
cw-	方向信号/反向脉冲负输入端	
free+	脱机控制信号正输入端	光耦开通时输出电流为0，电机无锁定转矩
free-	脱机控制信号负输入端	
a	a相输出	
b	b相输出	
c	c相输出	
fg	接地	接保护地
ac220v	电源输入	额定电压ac220v ( ac110 ~ 220v ) ， 10a
pow	电源指示	电源正常时发光管亮 ( 红色 )
tim	相原点指示	相原点时发光管亮 ( 绿色 )
err	故障指示	驱动器故障时发光管亮 ( 红色 )

注：信号输入脚内部光耦和电阻适合于5v信号，非5v信号请在外部加相应电阻四、信号设置

开关位置 ( dip1 )	信号设置
0	cp+/cp-为正转脉冲信号，cw+/cw-为反转脉冲信号
1	cp+/cp-为脉冲信号，cw+/cw-为方向信号 ( 电平控制 )

## 五、电流设置

开关位置 ( dip2 3 4 )	输出电流 ( 峰值,单位 : a )
000	8.0
001	7.5
010	7.0
011	6.5
100	6.0
101	5.5
110	5.0
111	4.5

## 六、细分设置

开关位置 ( dip5 6 7 8 )	细分设置 ( 拍/齿 )	脉冲数/圈
0000	240	12000
0001	200	10000
0010	160	8000
0011	120	6000
0100	100	5000
0101	80	4000
0110	60	3000
0111	50	2500
1000	48	2400
1001	40	2000

1010	30	1500
1011	24	1200
1100	20	1000
1101	12	600
1110	10	500
1111	6	300

注：拨动开关“on”时为“0”；细分设置可根据用户要求定制

## 七、硬件连接

## 八、安装尺寸

本产品的应用范围是恒功率，品牌是国产，产品系列是YC，型号是HB308SN，额定电压是单相/三相AC220（V），适配电机功率是0.55（kW），滤波器是内置滤波器，控制方式是直接转矩，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是厂家直销，额定电流是5（A），电机容量是0.55，是否提供加工定制是是