

寿力空压机油250022-669

产品名称	寿力空压机油250022-669
公司名称	淄博汇凯给水设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:否 配件类型:常规配件
公司地址	淄川区昆仑镇西笠山村工业园
联系电话	0533-5780550 13605335355

产品详情

批发寿力空压机油250022-669

价格保证：在销售7天内同等质量的产品如我公司高于其他公司，一周内将差额退还！ 售后保障：产品在未使用或已使用过程中，若发现产品有质量问题，我公司技术人员会在24小时内赶到现场，帮助解决问题。若确实有质量问题，并给用户造成损失，我公司愿承担相关责任。我公司所售产品，质量实行三包。包修、包退、包换。三包期随产品性能而定，由于用户使用不当造成损失时，我公司不承担任何责任。重载空气过滤器滤芯88290006-012/88290006-013长期大量库存批发价现货供应以下产品，欢迎来电咨询、洽谈》021-5199 9993 /13761109993 /188211099993重载空气过滤器滤芯02250091-634/02250131-499油气分离芯(初级)02250100-755油气分离芯(次级)02250100-756油过滤器滤芯02250054-605250025-526sullube32专用油250022-66924kt压缩机润滑油02250051-153放空阀（02250100-042）放空阀维修包02250045-132进气阀（250030-612）进气阀维修包250031-438进气阀（02250083-783）进气阀维修包250029-249温控阀（02250097-598）温控阀维修包02250105-553高温保护开关02250100-095压力开关40694压力开关407778压力调节器（02250084-027）压力调节器维修包250019-453压力调节器（250017-280）压力调节器维修包250019-453最小压力阀02250097-598最小压力阀维修包1177最小压力阀盖02250097-598最小压力阀维修包02250046-396最小压力阀02250097-598“o”型圈维修包02250048-363最小压力阀02250097-598活塞维修包02250051-337卸载电磁阀250038-666线圈维修包250038-730卸载电磁阀250038-666维修包250038-666卸载电磁阀250038-666维修包250038-673启动电磁阀维修包250038-755联控电磁阀维修包250038-666连轴器弹性元件250004-641连轴器弹性元件250018-551轴封维修包02250050-363轴封维修包02250050-364温度传感器250039-909高压停机开关250017-991高压停机开关46344高压停机开关46344水量调节阀47398压力传感器88290003-806真空开关250014-656计时器 88290006-283回油管过滤器维修包02250117-782水分离器02250078-841维修包02250081-108顺序控制和通讯协议手册02250057-696风冷机综合冷却器02250096-705风冷机综合冷却器88290006-633水冷机油冷却器02250094-744水冷机后冷却器250017-527s85零件&维修包发动机空滤安全滤芯68560938发动机空滤主滤芯68560937压缩机空滤安全滤芯68561947压缩机空滤安全滤芯68561947压缩机空滤主滤芯68561946awf压缩机润滑油 250030-757油气分离器芯子和密封垫片68560439空压机传动皮带（3条）68561942压缩机润滑油过滤器68521824发动机燃油预过滤器68780281发动机燃油精过滤器68415814发动机机油过滤器68415000三滤修理包68780295一年的易损件修理包68780296原装ls10-25&30&40hp零件&维修包空气过滤芯02250044-537空气过滤芯02250131-496空气过滤芯42445油气分离芯02250121-500油气分离芯250034-112油过滤器滤

芯250025-525sullube32润滑油250022-669srf 1/4000专用油250019-66224kt压风机油02250051-153压力调节器维修包250019-453回油管路过滤器维修包241772最小压力阀维修包02250110-988温控阀维修包250025-621放空阀维修包250031-771进气阀维修包250019-451电磁阀线圈250038-730电磁阀维修包250038-673电磁阀维修包02250125-665计时器250042-010柔性联轴器45672柔性联轴器250004-638柔性接头密封圈250007-559压力调节开关40694压力调节开关407778高温保护开关40588高压保护开关250017-991高压保护开关46344温度传感器46867kt板250026-894原装ls12-50&ls16-60/75hp零件&维修包空气过滤芯(初级)47542空气过滤芯(初级)02250131-498空气过滤芯40899空气过滤芯(次级)47543空气过滤芯(次级)49302油气分离芯(初级)250034-116油气分离芯(次级)250042-862油过滤器滤芯250025-526sullube润滑油250022-66924kt冷却油02250051-153压力调节器维修包41742回油管路过滤器维修包241772最小压力阀维修包250019-444最小压力阀维修包1177温控阀维修包02250105-553放空阀维修包02250045-132sullicon 维修包250020-353sullicon 弹簧250006-526电磁阀线圈250038-730电磁阀维修包250038-673电磁阀维修包02250125-665柔性联轴器250004-641柔性接头密封圈40649柔性接头密封圈250007-564高温保护开关40588高压保护开关250017-991温度传感器46867kt板250026-894原装ls20-100hp零件&维修包空气过滤芯(初级)02250145-731空气过滤芯(次级)02250046-013油气分离芯(初级)02250061-137油气分离芯(次级)250042-862油过滤器滤芯250025-526压力调节器维修包250019-453回油管路过滤器维修包241772控制管路过滤器维修包250031-245控制管路过滤器维修包1692最小压力阀维修包1176温控阀维修包02250105-553放空阀维修包02250045-132进气阀维修包250029-249电磁阀线圈250038-730电磁阀维修包250038-673电磁阀维修包02250125-665柔性联轴器406631温度传感器250039-909压力传感器250039-910压力传感器02250062-389油过滤器压差传感器02250050-154sullube专用机油250022-66924kt冷却液02250051-153原装ls20-125/150/175hp零件&维修包空气过滤芯(初级)02250135-148空气过滤芯(次级)409854油气分离芯(初级)250034-085油气分离芯(次级)02250048-734油过滤器滤芯250025-526sullube专用冷却液250022-66924kt专用润滑油02250051-153压力调节器维修包250024-783回油管路过滤器维修包241772控制管路过滤器维修包250031-245控制管路过滤器维修包1692最小压力阀维修包250018-456温控阀维修包02250105-553放空阀维修包02250045-132sullicon 维修包250020-353sullicon 弹簧250006-526电磁阀线圈250038-730电磁阀维修包250038-673电磁阀维修包02250125-665柔性联轴器406631油过滤器压差传感器02250050-154温度传感器250039-909压力传感器250039-910轴封02250057-037油停止阀维修包1684机头出口垫片28077空气过滤器真空开关250014-656supervisor ii02250051-537supervisor ii02250051-538联机软件88290002-481自动疏水电磁阀02250119-674原装ls20s-200hp零件&维修包空气过滤芯(初级)02250135-150空气过滤芯(次级)48463油气分离芯(初级)250034-122油气分离芯(次级)250034-134油过滤器滤芯250008-956sullube专用机油250022-66924kt机油02250051-153压力调节器维修包41742回油管路过滤器维修包241772控制管路过滤器维修包250031-245控制管路过滤器维修包1692sullicon 维修包 250020-353sullicon 弹簧250006-526电磁阀线圈250038-730电磁阀维修包250038-673电磁阀维修包02250125-665柔性联轴器406631油停止阀维修包02250116-697温度传感器250039-909压力传感器250039-910原装ls25s-250hp零件&维修包空气过滤芯(初级)02250135-149空气过滤芯(次级)250007-839油气分离芯(初级)250034-124油气分离芯(次级)250034-130油过滤器滤芯250008-956sullube冷却液250022-66924kt转子冷却油02250051-153电磁阀线圈250038-730电磁阀维修包250038-673电磁阀维修包02250125-665空气过滤芯(初级)02250135-149空气过滤芯(次级)250007-839油气分离芯(初级)250034-124油气分离芯(次级)250034-130油过滤器滤芯250008-956sullube专用润滑油250022-669sullube转子冷却油250022-67024kt油02250051-153压力调节器维修包41742回油管路过滤器维修包241772控制管路过滤器维修包250031-245控制管路过滤器维修包1692最小压力阀维修包250018-262温控阀维修包1084放空阀维修包1667sullicon 维修包250020-353sullicon 弹簧250006-526电磁阀线圈250038-730电磁阀维修包250038-673电磁阀维修包02250125-665柔性联轴器46999柔性接头密封圈41353柔性接头密封圈46291柔性接头密封圈40523气水分离器维修包250033-036温度传感器250039-909压力传感器250039-910联机软件88290002-481联机电缆88290002-482螺旋阀kit608311-001螺旋阀kit250016-183初级空气过滤芯88290002-337次级空气过滤芯次级88290002-338油气分离芯(初级)02250061-137油气分离芯(次级)250042-862油过滤器02250112-478机油过滤芯250025-526sullube机油250022-66924kt机油02250051-153压力调节器250017-280压力调节器维修包250019-453进气提升阀02250083-783kit250029-249回油管路过滤器241771维修包241772最小压力阀242405维修包1176温控阀维修包02250105-553温控阀维修包02250112-709温控阀阀芯250028-762联轴器88290003-312弹性体88290003-322联轴器88290003-311弹性体88290003-326连轴器88290002-204弹性体88290003-312连轴器88290003-004弹性体88290003-318放空阀02250100-042维修包02250045-132卸载电磁阀250038-666线圈维修包250038-730卸载电磁阀250038-666维修包250038-673卸载电磁阀250038-666维修包250038-666启动电磁阀250038-755维修包250038-755联控电磁阀250038-666维修包250038-666高压保护开关250017-991轴封维修包02250050-364压力开关40694压力开关407778温度传感器250039-909压力传感器88290003-806真空开关250014-656水压开关250017-992水冷

机后冷却器88290002-818水冷机后冷却器40680水冷机油冷却器88290002-817风冷机综合冷却器88290002-536风冷机综合冷却器88290002-198风冷机综合冷却器02250096-706空气过滤器88290001-251空气滤芯88290001-469油气分离芯/垫圈(初级)250034-085油气分离芯/垫圈(次级)02250048-734油过滤器02250112-478油滤芯250025-526250022-66902250051-153压力调节器406929维修包41742压力调节器408275维修包41742回油管路过滤器维修包02250117-782控制管路过滤器维修包02250112-031控制管路过滤器维修包02250115-960最小压力阀维修包250018-456温控阀维修包02250105-553温控阀维修包88290002-832放空阀250030-276放空阀维修包02250045-132卸载电磁阀250038-666线圈维修包250038-730卸载电磁阀250038-666维修包250038-673卸载电磁阀250038-666维修包250038-666启动电磁阀250038-755维修包250038-755联控电磁阀250038-666维修包250038-666联轴器弹性体406631油过滤器压差传感器02250050-154温度传感器250039-909压力传感器88290003-806空气过滤器真空开关250014-656supervisor ii02250051-538水压开关250017-992水冷机后冷却器88290001-358水冷机油冷却器88290001-357水冷机油冷却器88290005-930风冷机综合冷却器88290001-549空气过滤器88290003-110空气滤芯88290003-111油气分离芯(初级)250034-122油气分离芯(次级)250034-134油过滤器滤芯250025-526sullube3224kt油控制管路减压阀02250046-568压力调节器406929维修包41742压力调节器408275维修包41742压力调节器045099维修包48409回油管路过滤器维修包02250117-782控制管路过滤器02250112-032控制管路过滤器维修包02250112-031控制管路过滤器维修包02250115-960最小压力阀250033-821最小压力阀维修包250018-262温控阀维修包1076放空阀02250100-042维修包02250045-132卸载电磁阀250038-666线圈维修包250038-730卸载电磁阀250038-666维修包250038-673卸载电磁阀250038-666维修包250038-666启动电磁阀250038-755维修包250038-755联控电磁阀250038-666维修包250038-666连轴器88290003-402弹性体88290002-980连轴器88290002-980弹性体88290003-397油过滤器压差传感器02250050-154温度传感器250039-909压力传感器88290003-806空气过滤器真空开关250014-656supervisor ii02250051-538水压开关250017-992水冷机后冷却器88290003-026水冷机油冷却器88290003-025水冷机油冷却器88290006-382风冷机综合冷却器88290003-019空气过滤器02250111-540滤芯(初级)88290001-466空气过滤器02250111-540滤芯(次级)88290001-467空气过滤器滤芯88290007-018空气过滤器250006-718滤芯02250135-149油气分离芯250034-123(初级)250034-124油气分离芯250034-129(次级)250034-130油过滤器250007-219滤芯250008-956油过滤器02250121-655滤芯02250139-996250022-669250022-67002250051-153机油压力调节器406929压力调节器维修包41742压力调节器408275压力调节器维修包41742压力调节器045099压力调节器维修包48409回油管路过滤器维修包02250117-782控制管路过滤器维修包02250112-031控制管路过滤器维修包02250115-960最小压力阀250033-821维修包250018-262温控阀维修包1084放空阀409783维修包1667sullicon维修包250020-353sullicon 弹簧250006-526控制气缸88290001-129卸载电磁阀250038-666线圈维修包250038-730卸载电磁阀250038-666维修包250038-673卸载电磁阀250038-666维修包250038-666启动电磁阀250038-755维修包250038-755联控电磁阀250038-666维修包250038-666断油阀016742断油阀维修包1684dh疏水器88290008-914所配电子排水阀88290012-751温度传感器250039-909温度传感器02250058-087压力传感器88290003-806真空开关250014-656空气滤芯(主)88290005-590空气滤芯(安全)88290005-591油气分离芯250034-087油过滤器滤芯250025-525温控阀维修包02250105-553压力调节器045099压力调节器维修包48409压力调节器041517压力调节器维修包41742压力调节器250017-280维修包250019-453回油管路过滤器维修包02250117-782进气阀250026-779进气阀维修包250029-249最小压力阀02250097-598最小压力阀维修包250019-444放空阀02250049-634放空阀维修包250031-771压缩机油250030-757温度开关121 02250119-047轴封维修包02250050-364联轴器88290003-777水箱散热器88290005-381油冷却器88290005-380水箱散热器88290005-457油、气冷却器88290005-456空气滤芯(主)88290005-590空气滤芯(安全)88290005-591机油滤清器(1012n-010)88290005-193柴油滤清器(1117n-010)88290005-191柴油滤清器(1125n-010)88290005-192起动机加浓电磁阀88290005-647空气滤芯(主)88290005-013空气滤芯(安全)88290005-014油气分离芯250034-086油过滤器滤芯250025-526温控阀维修包1076回油管路过滤器维修包241772进气阀02250054-763维修包02250073-277最小压力阀242405最小压力阀维修包1176放空阀250030-276放空阀维修包02250045-132压缩机油250030-757asm170-a99069控制模块02250149-354asm170-a99069控制模块线束02250149-355减压阀02250127-402减压阀维修包02250127-403轴封维修包02250057-037循环卸荷阀044912循环卸荷阀0维修包46782温度开关043374温度开关维修包1104温度传感器02250050-514联轴器88290001-904弹性体88290006-808油冷却器88290002-664油冷却器88290003-114散热器88290001-901压力调节阀02250052-358压力调节阀维修包48409断油电磁阀88290005-646机油(5gal)88290003-329皮带88290005-194启动马达88290005-195发电机88290005-196水温开关107 02250084-534机油压力传感器88290003-536水温传感器88290003-538机油温度传感器88290003-537转速传感器88290004-607调速器缸88290003-775机油压力开关250041-638燃油液位传感器88290004-141空气滤芯(主)88290005-013空气滤芯(安全)88290005-014机油滤清器88290004-015柴油滤清器88290006-665水滤清器88290004-016机油(5gal)88290003-329防冻剂88290005-

715防锈剂88290002-597防冻液88290002-598风扇皮带88290004-833风扇皮带88290005-276启动马达88290004-916发电机皮带88290004-915燃油电磁阀88290004-918发电机88290004-917增压器总成88290006-590estc模块88290006-591燃油预滤器88290006-658滤芯88290006-659水温传感器250016-274温度开关225 02250084-534调速器缸02250058-425机油压力开关250041-638空气滤清器滤芯88290004-372空气过滤器250006-718滤芯02250135-149初级油气分离芯运（初级）02250109-319次级油气分离芯（次级）02250109-321油过滤器滤芯02250139-996sullube油（5加仑装）250022-669sullube油55加仑装）250022-67024kt油（5加仑装）02250051-153温度传感器250039-909温度传感器02250058-087压力传感器88290003-806压力传感器250039-910真空开关250014-656压力调节器406929压力调节器维修包41742压力调节器408275压力调节器维修包41742压力调节器045099压力调节器维修包48409回油管路过滤器维修包02250117-782控制管路过滤器02250112-03控制管路过滤器维修包02250112-031控制管路过滤器02250112-032维修包02250115-960最小压力阀蝶阀02250115-957温控阀维修包13697放空阀409783维修包1667sullicon维修包250020-353sullicon弹簧250006-526控制气缸88290001-129卸载电磁阀250038-666/线圈维修包250038-730卸载电磁阀250038-666/维修包250038-673卸载电磁阀250038-666/维修包250038-666启动电磁阀250038-755/维修包250038-755联控电磁阀250038-666/维修包250038-666联轴器总成88290005-158联轴器总成88290004-373联轴器总成88290004-374主机级间安全阀250029-330断油阀维修包1684水压开关250017-992轴封维修包250035-013水冷机后冷却器88290004-345水冷机后冷却器88290004-534水冷机油冷却器88290004-346水冷机油冷却器88290004-347水冷机油冷却器88290004-533水冷机油冷却器88290004-532水压开关250017-992rotex90联轴器88290006-882弹性体88290004-892联轴器总成02250111-222联轴器总成88290001-644联轴器总成88290007-840分体机油冷却器88290008-270分体机油冷却器88290002-458一体机综合冷却器88290006-982水冷机后冷却器88290003-414水冷机油冷却器88290003-413水冷机油冷却器88290003-862水冷机油冷却器88290004-083空气过滤芯88290001-907油气分离芯02250100-755油过滤器滤芯250025-525sullube 32250022-66924kt专用油02250051-153压力调节器维修包250019-453回油管路过滤器维修包241772温控阀维修包02250105-553最小压力阀维修包250019-444放空阀维修包02250045-132电磁阀线圈250038-730电磁阀维修包250038-673电磁阀维修包02250125-665高压保护开关250017-991皮带88290003-349皮带88290003-387皮带02250114-878时间表88290002-658油过滤器总成02250155-708机油过滤器芯02250155-709空滤器进气软管88290011-066空滤器进气软管88290012-445空滤器进气软管88290011-067重载空气过滤器02250157-044/02250125-371重载空气过滤器02250125-369/02250125-372重载空气过滤器02250127-683/02250127-684油气分离器分离芯02250137-895油气分离器分离芯02250121-500初级分离器滤芯02250100-755次级分离器滤芯02250100-756进气阀小维修包02250138-090进气阀大维修包02250145-097进气阀小维修包02250155-971进气阀大维修包02250155-970最小压力阀02250097-609最小压力阀维修包02250110-988最小压力阀02250097-598最小压力阀维修包1177最小压力阀盖02250097-598最小压力阀维修包02250046-396最小压力阀02250097-598“o”型圈维修包02250048-363最小压力阀02250097-598活塞维修包02250051-337温控阀（170f）维修包（sullube机型）02250078-204温控阀（190f）维修包（24kt机型）02250092-081压力调节器250017-280压力调节器维修包250019-453放空阀250025-655放空阀维修包250031-771放空阀02250100-042放空阀维修包02250045-132电磁阀250038-666电磁阀维修包250038-666电磁阀250038-666线圈维修包250038-730回油管过滤器维修包02250117-782轴封维修包02250155-594轴封维修工具包001932-005轴封维修包02250050-363轴封维修工具包602542-001联轴器弹性体88290010-075联轴器弹性体88290010-079电子排水阀88290010-023电子排水阀定时器88290012-780电子排水阀线圈88290012-779sullube32油（5gal）250022-669sullube32油（55gal）250022-67024kt油（5gal）02250051-15324kt油（55gal）02250051-150风冷机综合冷却器88290011-026风冷机综合冷却器02250151-493空气过滤器主滤芯88290005-013空气过滤器安全滤芯88290005-014油气分离器滤芯250034-086油过滤器02250111-592油过滤器维修包250031-850控制器空气过滤器02250058-442空气过滤器维修包02250058-441断油阀250041-069断油阀维修包02250051-747最小压力阀总成88290007-641排气止回阀总成02250081-044进气阀02250141-182进气阀维修包02250073-277温控阀250016-720温控阀维修包250016-721卸荷阀02250069-820卸荷阀维修包02250077-469减压阀048354维修包48410压力调节阀048059维修包48409轴封维修包001811a联轴器88290007-095油冷却器88290007-287中冷器88290007-289压缩机油250030-757水箱88290007-288750&825&900vh零件&维修包防锈水88290002-597冷却液88290002-598蓝至尊机油5gal88290003-329机油滤清器88290008-682初级燃油过滤器88290008-683初级燃油过滤器放水盘88290008-684次级燃油过滤器88290008-685风扇皮带88290008-688启动马达88290008-686发电机88290008-687水位开关88290008-379增压器总成88290008-689水温传感器88290008-690机油压力传感器88290008-691转速传感器88290008-692780&825rh零件&维修包空压机空气过滤器主滤芯88290012-371空气过滤器安全滤芯88290012-372油气分离器滤芯250034-086油过滤器（02250111-592）油过滤器维修包250031-850控制气空气过滤器（02250058-442）控制气空气过滤器维修包02250058-441油截止阀（250041-069）油截止阀维修包02250051-747最小压力阀（88290007-

641) 排气止回阀(02250081-044) 进气阀(02250141-182) 进气阀维修包02250073-277温控阀(250016-720) 温控阀维修包02250142-940卸荷阀(02250069-820) 维修包02250077-469减压阀(048354) 减压阀维修包48410压力调节器(048059)维修包48409压缩机主机轴封001811a联轴器88290010-805组合式冷却器88290010-808油/冷却器88290010-807压缩机油250030-757水箱88290010-806780&825rh零件&维修包 柴油机防锈水88290002-597冷却液88290002-598蓝至尊机油5gal88290003-329机油滤清器88290009-725水滤清器88290004-016柴油滤清器88290006-665发动机皮带88290004-915启动马达88290004-916发电机88290004-917燃油电磁阀88290004-918风扇皮带88290011-497增压器总成88290006-590estc模块88290006-591燃油预滤器滤芯88290006-659燃油预滤器88290006-658e750hh&e900h&e1000零件&维修包空气过滤器主滤芯88290003-034空气过滤器安全滤芯88290003-467油气分离器滤芯250034-086油过滤器滤芯250025-526回油管过滤器241771过滤器维修包241772最小压力阀242405最小压力阀维修包1176进气阀02250054-763进气阀维修包02250073-277温控阀维修包02250087-682卸荷阀02250100-042卸荷阀维修包02250045-132循环卸荷阀044912卸荷阀维修包46782减压阀02250127-402减压阀维修包02250127-403压力调节器045099压力调节器维修包48409电磁阀250038-755电磁阀芯维修包250038-676电磁阀250038-755线圈维修包250038-730电磁阀250038-666电磁阀芯维修包250038-672电磁阀250038-666线圈维修包250038-730联轴器弹性体88290004-89188290004-892压缩机油250030-757油冷却器88290005-172中国化Is20-100hp零件&维修包空气过滤芯(初级)02250145-731空气过滤芯(次级)02250046-013油气分离芯(初级)02250061-137油气分离芯(次级)250042-862油过滤器滤芯250025-526压力调节器维修包250019-453回油管路过滤器维修包241772控制管路过滤器维修包02250112-031控制管路过滤器维修包02250115-960最小压力阀维修包1176温控阀维修包02250105-553放空阀维修包02250045-132进气阀维修包250029-249卸载电磁阀250038-666线圈维修包250038-730卸载电磁阀250038-666维修包250038-673卸载电磁阀250038-666维修包250038-666启动电磁阀250038-755电磁阀维修包250038-755联控电磁阀250038-666电磁阀维修包250038-666联轴器弹性体406631温度传感器250039-909压力传感器250039-910压力传感器02250062-389油过滤器压差传感器02250050-154sullube 32压风机油250022-66924kt空压机专用油02250051-153真空开关250014-656水冷却机油冷却器88290006-635水冷机后冷却器88290006-636风冷机综合冷却器88290006-634中国化dc210-115&145零件&维修包空气过滤器主滤芯88290005-590空气过滤器安全滤芯88290005-591油气分离器滤芯02250100-755油过滤器滤芯250025-525控制管路过滤器维修包02250117-782最小压力阀02250097-598最小压力阀维修包250019-444进气阀250030-612进气阀维修包250031-438温控阀维修包02250105-553卸荷阀02250049-634卸荷阀维修包250031-771压力调节器250017-280压力调节器维修包250019-453轴封维修包02250050-363油冷却器88290005-200压缩机油250030-757原装900xh&1150xh cat零件&维修包初级空气过滤器滤芯02250051-238安全空气过滤器滤芯02250051-239初级空气过滤器滤芯02250051-238安全空气过滤器芯02250051-239温控阀(250016-720) 温控阀维修包250016-721放空阀(02250069-820) 放空阀维修包02250077-469油分离器(409805-007) 油分离器滤芯250028-244油分离器垫片250006-536断油阀(250041-069) 断油阀维修包02250051-747油过滤器(02250111-592) 机油滤芯250031-850三通阀(044205) 手柄维修包250041-569压力调节阀(048354)维修包48410控制调节器(048059) 维修包48409轴封维修包001811a进气阀(6.5in)02250054-763进气阀维修包02250073-277进气阀(8in)02250045-626进气阀维修包02250112-531最小压力阀维修包250031-852排气单向阀维修包02250081-044滤清器维修包02250044-281滤清器维修包02250044-282疏水器维修包02250058-442疏水器维修包02250058-441awf润滑油55gal 250030-758awf润滑油5gal 250030-757移动机部件维修手册02250056-343联轴器02250069-601气、油冷却器02250127-628散热器02250128-893气、油冷却器02250131-781冷却器02250124-822油冷却器02250126-734冷却器02250131-513控制气缸02250112-029原装1050 cat零件&维修包空气过滤器(048456) 初级滤芯48462空气过滤器(048456) 安全滤芯48463放空阀(044912) 维修包46782油分离器滤芯250034-086油过滤器(02250049-934) 机油滤芯250025-526二通气控阀维修包250030-276二通气控阀维修包02250045-132压力调节阀(02250052-358)压力调节阀维修包02250056-331减压阀维修包02250046-568减压阀维修包02250055-911轴封维修包02250049-020进气阀02250045-626进气阀维修包02250056-278软管连接维修包040327软管维修包40523最小压力阀250000-486单向阀弹簧维修包250018-262最小压力阀250000-486单向阀弹簧维修包02250050-480滤清器维修包241771过滤器241772awf润滑油55gal 250030-758awf润滑油5gal 250030-757联轴器 02250046-555控制气缸02250046-566冷却器、散热器总成02250073-034油冷却器02250045-694散热器02250050-218原装1200h&1500 cat零件&维修包空气过滤器初级滤芯02250051-238空气过滤器安全滤芯02250051-239温控阀250026-552温控阀维修包250026-561油分离器滤芯250034-082044912阀维修包46782油过滤器02250111-592滤芯250031-850第一级排气过滤器滤芯250024-430第二级排气过滤器滤芯250024-438第一级排气过滤器滤芯250024-429第二级排气过滤器滤芯250024-437控制调节器维修包02250052-358控制调节器维修包48409减压阀维修包02250046-568减压阀维修包02250055-911减压阀维修包02250127-402减压阀维修包02250127-403轴封维修包600893-001进气阀02250045-626进气阀维修包02250056-278最小压力阀维修

包250000-486最小压力阀维修包250018-262最小压力阀250000-486单向阀弹簧维修包02250050-480滤清器维修包241771滤清器维修包241772awf润滑油55gal/250030-758awf润滑油5gal/250030-757联轴器250037-556冷却器总成02250061-931油冷却器02250059-723水箱250041-829冷却器 02250059-722原装1600h&1900零件维修包空气过滤器初级滤芯02250051-238空气过滤器安全滤芯02250051-239温控阀250026-552温控阀维修包250026-561油分离器滤芯250034-082油分离器滤芯02250086-170放空阀维修包044912放空阀维修包46782油过滤器（250031-849）滤芯250031-850断油阀维修包250041-069断油阀维修包02250051-747气控阀维修包044912/46782控制调节器维修包02250052-358/48409减压阀维修包（02250046-568）02250055-911轴封维修包600893-001进气阀02250045-626进气阀维修包02250056-278最小压力阀250000-486单向阀维修包250018-262最小压力阀250000-486单向阀弹簧维修包02250050-480滤清器维修包241771241772awf润滑油55gal/250030-758awf润滑油5gal/250030-757气缸维修包02250046-566气缸维修包02250086-740联轴器02250069-601水箱250041-829油冷却器02250090-829发动机冷却系统总成 02250085-424

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是否，配件类型是常规配件，配件用途是冷却，配件名称是空压机油，品牌是SULLAIR/寿力，适用压缩机类型是螺杆式压缩机，型号是250022-669，外形尺寸（长*宽*高）是20*35*45（mm），规格是1/件