

阜阳保鲜冷库制冷设备安装技术及要求工艺

产品名称	阜阳保鲜冷库制冷设备安装技术及要求工艺
公司名称	苏州弘绥机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DUPONT/杜邦 型号:大中小
公司地址	昆山开发区汛塘岸6号楼102室
联系电话	0512-55210844 18096632900

产品详情

建设冷库就找金雪

安徽金雪制冷设备有限公司

自己工厂专业生产冷库以及冷库配件

qq:2065687913 手机：18963780719扬歌18054092189

1) 拼装冷库库体安装技术要求；2) 冷风机安装技术要求；3) 组装制冷机组技术要求。

一. 拼装冷库库体安装要求：

1. 领料：根据工程设计施工材料单到配件仓库领取材料，并认真核对材料及配件型号。

2. 运输：冷库安装前，按发货单核对冷库库板数量。装卸库板时，做到轻拿轻放，在库板的每层及地面接合部铺垫防划层。

3. 冷库整体拼装时，应与墙体及屋顶留有间隙，地面或底拍必须水平，施工环境要清洁。

4. 库体内部用角铝固定前，应用玻璃胶密封，在用角铝靠实拉卯固定。拉铆钉间距300毫米。门口上下侧间距为100毫米。阜阳冷库厂家主要用于的加工及，它通过人工制冷，使室内保持一定的。阜阳冷库厂家的墙壁、地板及平顶都敷设有一定厚度的隔热材料，以减少外界传入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能，阜阳冷库厂家外墙表面一般涂成白色或浅颜色。因而阜阳冷库厂家建筑与一般工业和民用建筑不同，有它独特的结构。

阜阳冷库厂家安装的地基由于受的影响，土壤中的水分易被冻结。因土壤冻结后体积膨胀，会引起地面

破裂及整个建筑结构变形，严重的会使阜阳冷库厂家不能使用为此，阜阳冷库厂家地坪除要有有效的隔热层外，隔热层下还必须进行处理，以防止土壤冻结。

阜阳冷库厂家建筑要防止水蒸气的扩散和空气的渗透。室外空气侵入时不但增加阜阳冷库厂家的耗冷量，而且还向阜阳冷库厂家库房内带入水分，水分的凝结引起建筑结构特别是隔热结构受潮冻结损坏，所以要设置防潮隔热层，使阜阳冷库厂家建筑具有良好的密封性和防潮隔汽性能。

二. 冷风机安装的技术要求：

1. 选择吊点位置时，首先考虑空气循环最好的位置。其次在考虑库体结构方向.
2. 冷风机与库板间隙要大于冷风机的厚度，
3. 冷风机所有吊栓应全部紧固。并用密封胶将螺栓及吊栓穿孔封闭，防止冷桥和漏气。
4. 吊顶风机过重时，应用4号角或5号角铁做过梁。过梁应横跨到另一块顶板和墙板上，以减轻承重。

三. 组装制冷机组的安装要求：

1. 半封或全封闭压缩机都应安装油分离器，并在油分内加住适量机油，蒸发温度低于—15度时，应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。
2. 压缩机底座应安装减震胶座。
3. 机组的安装要留有维修空间，便于观察仪表和阀门的调节。
4. 高压表应安装在储液灌阀门三通处。
5. 机组整体布局合理，颜色一致。各型号机组安装结构应保持一致。（

手机：18963780719扬歌18054092189

本产品的加工定制是是，品牌是DUPONT/杜邦，型号是大中小，别名是冷库，用途是制冷，类型是空调用制冷设备，种类是冷水机，规格是标准