

行车记录仪H3000变形金刚旋转双镜头 同步摄像 红外夜视

产品名称	行车记录仪H3000变形金刚旋转双镜头 同步摄像 红外夜视
公司名称	深圳市福田区金薪电子商行
价格	面议
规格参数	类型:车辆事故记录仪 品牌:中性
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强北国际电子外贸批发城
联系电话	86 0755 36953448 15994748206

产品详情

行车记录仪【变形金刚】旋转双镜头 同步摄像 红外夜视 变形金刚h3000全新上市！！

摄像头旋转方向调节

- 1.根据需要调节拍摄角度;
- 2.根据屏显示,通过摄像头旋转或按键把画面调至正向显示;
- 3.每个轴向可旋转角度为180°,请使用适当力度调节,

防止力量过大损坏中轴.

功能操作：

开机：有两种开机方法，关机状态下短按on/off键，dvr自动进入录像模式并开始录像，此时绿灯闪烁；或者在关机状态下连接车充,机器开机直接进入录像模式,绿灯闪烁；拔掉车充后机器保存录像文件后自动关机。

机器未插tf卡，开机后液晶屏幕显示“卡错误”

关机：在开机状态下长按on/off键，机器关机。

当锂电池电量不足时，dvr屏幕显示电池电量低，然后保存文件并自动关机。

4.录像：开机直接进入录像状态，绿灯闪烁，按rec/up键，文件保存并停止录像，绿灯长亮，机器进入待机状态；在待机状态下点按rec/up键机器进入录像状态，绿灯闪烁。

拍照：在待机状态下，短按mode键机器进入拍照模式，按rec/up键可以进行拍照，同时可听到喇叭提示音，

5.回放和删除

在待机模式下，短按mode键两次后机器进入回放模式，按rec/up键或down键选择所需预览的文件，按on/off进行播放或停止等操作；如果你想删除文件，按menu键进入删除菜单，按rec/up键或down键选择“执行”或“放弃”，按on/off键确认后退出删除菜单，返回回放模式。

6.红外灯的开启

摄像头自动检测外界光线的强度，若检测到比较暗的环境，机器自动启动红外灯，便于dvr记录黑暗环境下的影像

光线正常的环境下，红外灯自动关闭，以节省电力

光线的检测是取前后摄像头的平均光线值。

7.摄像头的切换

在待机或者录像模式下，点按on/off键可以切换工作摄像头，出厂设置为左右双置摄

像头工作模式，点按on/off键时切换到右侧摄像头单独工作模式，再次点按切换到左侧摄像头单独工作模式，再次点按切换到双摄像头同时工作模式

按以下顺序循环：双摄像头——右侧摄像头——左侧摄像头——双摄像头

录像状态下切换摄像头时会保存上一个的录像文件。

8.屏的旋转

在待机模式下，点按down键可旋转屏的上下显示方向，以便于旋转屏时在不同的方向可以观察到正立的景物

菜单功能设置：

在待机模式下，按menu键进入设置菜单界面，按up键或down键选择设置项目后按on/off键确认进入设置功能参数界面，然后按rec/up键或down键选择其具体参数，最后按on/off键确认，设置完成后按menu键可退出设置菜单

1) 录像分辨率：1280*480

2) 录像帧率：10/20/30帧

3) 循环录影时间：2分钟/5分钟

4) 录音：开或关（当选择关时，dvr将不再录音）

5) 语言：英文/简体中文/繁体中文/俄文/日文/韩文

6) 光频设定：50hz/60hz

7) 时间水印设定：

按on/off进入设置菜单，按up或down键选择“关”或者“设定”，按on/off确认（确认“关”退出时间设置，确认“设定”进入时间设置界面）；在时间设置界面下，按up键或down键更改日期和时间参数，按on/off键确认后进入下一个参数设置，当全部设置完成后，按on/off键确认并退出。

四．参数说明：

液晶屏尺寸	2.0寸tft屏
镜头	90度高清晰广角镜头
录像分辨率	1280*480
照片分辨率	2560*1920
视频格式	avi
照片格式	jpg
存储卡格式	tf存储卡（512m-32g）,推荐使用高速卡
录音途径	咪头

本产品的加工定制是是，类型是车辆事故记录仪，品牌是中性，型号是H3000