

# 1100可编程壁挂炉温控器

产品名称	1100可编程壁挂炉温控器
公司名称	宁海鲲鱼仪表仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:鲲鱼 型号:1100
公司地址	宁海县长街镇大湖村
联系电话	86 0574 65122218 13957833810

## 产品详情

### 概述

1、鲲鱼温控器是为使用采用气/电/油加热系统控制的一种温度控制器，广泛应用于工厂、学校、酒店、商场、写字楼和私人居室。2节aa电池供电,是平底安装,特别适用于以装修房屋的壁挂炉采暖工程安装。

### 2、特点

屋利尔温控器是可使用于加热模式的温度控制器。" 大屏幕液晶显示，蓝色led背光。" 温度采样频率：每10秒钟一次。" 按键：'时间', '编程', '+', '-', '返回', '防冻', 和 '复位'。" 防冻及开关功能。" 用户可设置的恒温范围。" 编程由10组事先设定控制构成：6组为星期一到星期五, 2组为星期六和 星期日. 所有的组设置 " 所有编程均可由用户改变。

### 3、编程设定控制表：

编程 时间 温度 星期 (星期一到星期五) 0 6:30 21 c 1 8:00 17 c 2 11:30 21 c 3 14:00 17 c 4 17:00 21 c 5 22:00 17 c 星期六 6 7:00 21 c 7 23:00 17 c 星期日 8 7:30 21 c 9 22:00 17 c

### 4、电气规格

电源：1.5v aa 电池 x 2 继电器：常闭继电器 3a，250v交流 dc 电流：30 ma (待机电流：led背光 on) 35 ua (待机电流：led背光 off) 电池低电压：2.50 - 2.65v 温度测量范围：0 - 40 c 温度精度：1 c 温度控制范围：5 - 35 c 温度控制跨度：1 c (+/-0.5 c) 输出延时：20秒 时钟精度：+/-60 秒 / 月

### 5、环境规格

使用温度：-10 c to 50 c 储存温度：-30 c to 60 c

温控器安装位置的选择 1、易操作的地方；2、能涵盖平均温度的地方；3、人活动较多的地方（例如客厅）；4、能避开冷源、热源的地方；也就是说安装位置要远离暖气片，远离门窗，否则暖气刚热，壁挂炉就停，门窗一开壁挂炉就启动。安装高度在1.4米左右（与灯的开关在同一水平线上）与门窗的距离大于0.8米。

装修时预留壁挂炉温控器的接线位置 1、在壁挂炉底边的左右，任意选定接线口；2、穿线用 $2 \times 0.75$ 及以上线径的多股双绞软线（电话线、灯头线都可以，但要两根），穿线室内预留0.5米，壁挂炉预留1米。3、将预留线绕成团放入盒内，再用相同大小的硬泡沫封死线盒（免得有人拉动）。4、装修完工，壁挂炉使用正常后，随时可购买安装。

最简单的留线方法 1、在安装温控器的位置向下开一条小槽（以能埋线的深度即可）到地面后，将线沿墙跟摆放，一直沿墙直到壁挂炉下边；2、从壁挂炉墙下开一条小槽到要出线的位置，将线埋入即可；3、在墙上槽内的线要用小线卡钉紧；4、将槽涂平即可；

温控器的选择 温控器不存在兼容问题，手动的没有电压，编程的安装两节电池或者接220v电压。

调试运行 温控器安装完毕后；要进行试机运行。将壁挂炉调至冬季采暖模式；再将温控器设定温度调至大于室内环境温度；稍等几秒的时间（因为温控器需要一个采集温度的时间）；此时

壁挂炉开始燃烧工作；待室内温度超过设定温度后会自动停机(一般为了防止壁挂炉频繁启动，出厂时温控器都默认到达设定温度后延迟两分钟或两度再执行开关动作)；一切正常后再把温控器设定回正常需要的。

一周编程，每日六个时间段

装上温控器使用一个月省下来的钱差不多就能买到三个温控器！

真正的省心！省力！省钱！其实最重要的还不是在于温控器能够节省费用，而是在于温控器能够精确地控制你所需要的温度！让你的生活加倍舒心！更是高科技的享受！

您只需一个电话，剩下的我们来搞定。

温控器安装起来很快，接线非常简单，电话里都能说清楚，熟练的20分钟就可安装调试完毕。

---

本产品的加工定制是是，品牌是鯰鱼，型号是1100，类型是热电偶式，工作电压是3（V），过载电流是1（A），动作温度是5-35（ ），寿命是2500000（次），产品认证是其他