

煤矿FBD压入防爆型通风机山东福通生产实在

产品名称	煤矿FBD压入防爆型通风机山东福通生产实在
公司名称	泰安市福通煤矿用电气有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:福通 型号:煤矿FBD压入防爆型通风机
公司地址	泰安市大汶口镇兴华街村
联系电话	18653815531

产品详情

煤矿fbd压入防爆型通风机山东福通生产最实在

煤矿压入式通风机 fbd防爆型通风机 矿用压入式风机

压入式风机厂家 防爆型风机价格 fbd 防爆风机参数

山东有一家专门生产煤矿fbd压入防爆型通风机的生产厂家福通矿用电器公司，听说福通公司的老板真是热情，你如果来参观，不仅带您去登泰山，还有各种山东名吃等您品尝，人真不错！我在他们那选够了几台fbd系列矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机，去了才发现，真是大开眼界啊！

为保证通风机的长期安全运行，必须注意正确使用和经常性的维护保养。

1. 通风机起动性能好，风机启动迅速这是正常现象。为防止一次启动冲破或冲落胶质风筒，可先点动2 - 3次后再合闸投入运行。
2. 通风机在使用前，应检查紧固件是否齐全，牢固、连接是否可靠，试运转是否灵活，有无杂音或异常声响，叶轮旋转方向是否正确，运行中要检查声音是否正常，连接有无松动，发现异常时立即停机检查并处理。
3. 定期清除风机内部的积尘、污垢等杂物，以防止锈蚀，提高运行效率和延长寿命。
4. 定期更换润滑油，每六个月必须将轴承清洗一次，并换上新的润滑油，加入量为轴承室的1 / 2 - 1 / 3；采用全封闭含油低噪声轴承的，在使用寿命期内不需更换润滑脂。
5. 使用过程中，轴承间隙应在允许的范围内，运行中不应过热（轴承温度不得超过95℃）且声音正常，当轴承损坏时，应换用新轴承。

6. 不准在通风机进风的一侧放置或悬挂异物，否则会吸入风机内造成事故，进风筒的保护网损坏时不准使用通风机。

7. 通风机装配拆卸时，应注意保护好隔爆面，装配时隔爆面要涂 204 - 1 防锈油，所有隔爆面不得有损伤和锈蚀，否则会失去隔爆性能，不能保证安全运行。如有损伤或锈蚀现象，应进行修补或更换。隔爆零部件的修理和更换必须符合 gb 3836 . 2 《爆炸性气体环境用电气设备 第 2 部分:隔爆型 “d ” 》的有关规定。

8. 通风机每六个月小修一次，每年大修一次。

9. 通风机不使用时应放置在空气流通、干燥的地方，以防止受潮、腐蚀及其他损坏

通风机应有专人看护，一旦发现异常应立即切断电源，进行检查处理，如查不清原因应该挂上禁止运行牌并上报有关技术部门进行进一步详细检查，待到排除故障后才能进行试运行，一切正常后才能正式投入生产运行，严禁查不出原因就投入运行。

联系人：刘经理 手机：18653815531

座机：0538-8700602 qq:2309102461

网站：www.fengjifengmen.com www.ftlsfj.com