

高压管 注浆软管 高压灌浆机专用管

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 高压管 注浆软管 高压灌浆机专用管 |
| 公司名称 | 上海红信保温防材料有限公司 |
| 价格 | 95.00/根 |
| 规格参数 | 品牌:红信 |
| 公司地址 | 上海市闸北区共和新路3388弄永鼎大厦608室 |
| 联系电话 | 021-61172331 18116351805 |

产品详情

高压管是一种能够承受压力的管子，利用此管来输送液体，它的种类很多，有钢管，铜管，不锈钢管，及其它等等。

目前我们所用的高压管是可以任意的变换角度，因为是软性的，既然是高压，一定有它的特殊材质，及它的危险性，以下是高压管的材质及使用须知。

一. 高压管材质

1.内管: nylon

2.包覆: pu

压灌注管内采尼龙材质制造：内径：1 / 8 外径：0.339 工作压力：4500 爆破压力：18000
弯曲半径：1 / 2

二. 高压管使用方法

为了使这一条高压管能发挥到最大功能，希望能遵照以下使用方法。

1.在使用之前必须先检查是否有异状，如外观变形，接头是否有压紧，而双头弹簧(橡胶套)必须套进接头处，(此弹簧(橡胶套)是保护接头处与高压管的最脆弱处)也可避免收管时成90度或180度的折损，而产生使用时容易爆管或漏剂之情形。

2.接管时要特别注意千万不能所太紧，以免破坏结合处变形而损坏结构导致漏剂，以致不能使用。

3.在第一次使用时一定要先试压，(也就是检查此条高压管的承受压力)(a).红管检查压力为15000psi。

(b).黑管检查压力为8000psi当压力提高到(a)15000psi或(b)8000psi停在此压力大约2分钟至5分钟，再检查是否有异状，如大肚子，漏剂，爆管，以上这些如果没发生就表示一切正常，如果有异常现象，此条高压管不能使用，并严禁使用,应该退回销售商或售货公司，依此列推。

4.正常的工作压(a)红管10000psi (b)黑管5000psi为了施工者的安全严禁超过此范围，而且必须头戴安全帽，面具，以及安全工作服以防万一，因为每一种产品没有绝对性的安全，它牵涉到操作人员的技术及反应，还有产品的寿命，使用时间，及机器的稳定性。

5.一条高压管虽然没破并不代表它是好的，用久了，时间放长了，它会老化，相对的它的耐压就降低，随着安全性就降低了，那就该换新的。

三.高压管保养与存放

1.高压管的保养很简单，只要把管内残留物用清洗剂(甲醇)来回不断的循环清洗，直到确定干净以后，再用一次干净的清洗剂清洗即可，管内最好留一些清洗剂，防止万一没洗干净，而产生塞管。

2.收拾高压管时严禁对折或成90度或吊挂收藏，因为对折或成90度收藏会

破坏结构性组织，而吊挂时间过久会变成90度，所以建议用圆圈式存放，禁止吊挂。