

【主要特点】

外观新颖，线条流畅，造型优美

玻璃管和透明本体“双壳技术”，隔热，保温，安全，节能

微电脑控制，具有快炖，慢炖和保温等功能，可同时设定0.1-9.9小时的定时预约，使用方便。

隔水炖煮，食物受热均匀，营养成分不被破坏，原汁原味

天然优质内胆，内外双陶瓷内盖

具有干烧保护功能，使用安全【产品简介】天际 d d z - 2 5 k 微电脑电炖盅，外观新颖、线条流畅、造型优美，选用玻璃管和透明本体做容器，具有隔热保温之功效，采用微电脑控制，使用安全可靠，具有快炖、慢炖、保温、定时和预约等功能供用户选择。隔水炖煮，热量透过容器内的水，缓慢而均匀地渗入到陶瓷内胆的食物中，使食物的营养成分不因过热而破坏，加上双层陶瓷盖，能有效地防止营养成分流失，保持炖品营养可口，原汁原味。是专用于家庭一年四季 - - 炖制补品、保健汤料和饮品的理想炊具。【特别提醒】1.在放陶瓷内胆前，往电炖盅主机体内加水，请勿超过放盅前满水位“m a x”线，加水至满水位时，最少可炖煮8小时。2.电炖盅炖煮过程若要打开上盖，请小心炖盅容器内沸水烫伤。【注意事项】1.使用前应检查电炖盅铭牌所标额定电压是否与您使用的电压一致。2.请使用有接地保护的电源，以确保人身安全。3.使用时电炖盅应放置于稳固平台上，并放置在儿童触摸不到的地方。4.按键时不可用力过猛，以防按键损坏。5.不要地在毯、塑料等不耐热的物体表面和附近使用本产品，会因蒸汽受损的物体不要置于本产品上方。6.禁止将陶瓷内胆直接放在明火上烧。7.电炖盅具有干烧保护功能，一旦出现干烧能自动切断加热电源，指示灯全灭，数码管无显示，待到干烧温控器复位后，数码管显示“o f”回到待机状态；此时，请往电炖盅内加入水或拔掉电源，切勿用手触摸发热盘以防止烫伤。主机体加水后，按“功能/开关”键可以重新启用。8.电炖盅应放于通风干燥的地方，清洗时先拔掉电源，切勿将主机体浸入水中洗涤，以免发生危险！**保养和维护：**1.使用后，请及时从电源插座上拔下电源插头。2.陶瓷件、上盖可用洗洁精和海绵清洗，请勿使用硬质钢丝清洗，以免损坏表面。3.可用湿毛巾擦拭主机体外表面，切勿将整机放入水中清洗，以免漏电及发生故障。4.不能正常使用时，请检查电源插头是否插好，是否停电。否则，请送到天际维修站维修，切勿自行拆开。5.如果电源线损坏，为避免危险，必须用专用软线来更换，也可以从其制造厂或维修部购买专用组件来更换。否则，一定要送到天际维修站或由类似的专职人员来更换。6.电炖盅发生故障时，请凭《保修卡》与本公司维修网点联系维修，或委托专业人士修理。7.陶瓷件为易碎品，不提供保修服务。