

# 智能数显温控电暖气片加热棒 液体加热管 1500W

产品名称	智能数显温控电暖气片加热棒 液体加热管 1500W
公司名称	兴化市恒宇电热电器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:恒宇 型号:HY-HY/3.
公司地址	兴化市张郭镇唐刘集镇唐广路
联系电话	86 0 18994684109 18961012334

## 产品详情

### 技术参术

工作电压：220v 50hz

工作环境：-10~50度

温显范围：10~99度

电加热器功率:1500瓦

丝扣：6分丝扣

长度：40cm

主要功能通电自检：控制器通电源后进行自检，如无故障显示屏显示环境温度。温度设置：可设置温度10~99度开关功能：可打开和关毕电加热器电源指示: 显示电源通断.加热指示：显示是否加热定时关机使用方法：

接通电源开始自检，自检结束后显示环境温度。

控制器出厂设置温度25度，首次使用按上箭头向上设置温度为31度，当达到你设置的温度后自动停止加热，低于设置温度自动启动加热。3秒钟温度默认设置并自动返回显示环境温度。

当温度达到设置温度后自动停止加热，低于设置温度2度~5度自动启动加热。

安装方法：

将电热管带线端和控制器丝口连接，并与控制器电热管专用接线端子连接，电源接线与控制器电源接线端子连接，并加装漏保。

注意事项禁止将水淋到控制器上。需专业员安装，不正确的安装会导致控制器无法正常工作。

选择本产品的重要原因：

一、热能的限制，当温度到了这个程度就能达到您的需求，如继续升温释放热能就是在浪费而产生高温，所以停止加热会充分利用好热能，而且房间内会很舒适！

二、限制低于设定温度3度自动加温，对于舒适度比较到位，如低太多会感觉不舒服，3度正好，不低不高，而且加热3度也是很快的，这样就不会有热能的损耗而产生费电！

使用说明：

本产品具有自动加热启动、停止功能，根据需要可设定温度，出厂默认温度22度，低于3度启动加热，至设定温度关闭加热。

例如：冬天室温只有2度，默认设定温度是22度，低于设定温度3度了就自动开启加热工作了，当温度升高到22度后会停止加热，到18-19度又开启加热，由此循环！

注意：有些暖气片大小、安放的位置和空间大小不同，所以需要的温度也有所不同，第一次使用本产品请根据需要寻找您需要设定的温度！

非标定做，欢迎来电咨询。

电话：18961012334

qq：507189562

本产品的加工定制是是，品牌是恒宇，型号是HY-HY/3.，材质是不锈钢，功率是1500（W），工作电压是220（V），管径是20（mm），主要用途是暖气片加热，产品认证是ISO9001-2000，使用寿命是10000（h）