

厂方50t小型水泥储料仓 煤灰粉储料罐 水泥罐散装水泥料仓

产品名称	厂方50t小型水泥储料仓 煤灰粉储料罐 水泥罐散装水泥料仓
公司名称	郑州鹏路机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 材质:不锈钢储罐 品牌:鹏路
公司地址	河南郑州市中原区三十里铺九龙寨
联系电话	86 0371 88881996 13838244220

产品详情

一、组成

水泥仓水泥罐由下部分组成：仓体钢结构部分、爬梯、护栏、上料管、除尘器、压力安全阀、高低料位计、卸料阀等。

二、结构

水泥仓(水泥罐)为圆柱形结构，底部由四条圆管支腿支撑整个仓体，整仓全部为钢结构形式，焊接而成；顶部设有除尘器及压力安全阀。

三、工作原理

- 1、当水泥仓(水泥罐)工作时，必须由专用吊机将其立起，然后放到预先预制好的混凝土基础之上，并检查水泥仓(水泥罐)立起以后与水平面的垂直度，然后将其底部与基础预埋件焊接牢固。
- 2、储料仓固定好以后，由散装水泥车运送水泥至工地，然后将散装水泥车的输送管路与水泥仓(水泥罐)的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓(水泥罐)内。
- 3、在往储料仓内输送水泥的过程中，操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮，抖落附着在除尘器布袋上的水泥，防止堵死布袋，发生爆仓。
- 4、一旦堵死布袋，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生。

5、通过高低料位可以观察到仓满和缺料。

6、当需要放料时，首先打开锥体底部的手动卸料阀，然后通过水泥输送装置将水泥输送出去。在放料的过程中，如果出现“起拱”现象，就及时按动破拱装置电磁阀的按钮，进行吹气，消除“起拱”进行送料，保证水泥供应顺畅。

7、当水泥输送装置出现故障时，首先关闭锥体底部的手动卸料阀，防止水泥外溢，造成浪费。

四、制作说明

1、我公司制作的储料仓符合行业标准。

2、卸料高度有1.96米、4.2米，也可以根据用户要求加工制作。

3、水泥仓(水泥罐)容量有50t、65t、80t、100t、150t、200t、250t、300t、500t等

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员产品质量：

易损件除外一年内质量保证！咨询电话：13203728076

传真：0371-88881996qq客服：2501202037 邮箱：2501202037@qq.com

本产品的类型是钢衬塑储罐，材质是不锈钢储罐，品牌是鹏路，型号是50，容积是50（m³），重量是2000（kg），适用物料是装水泥、粉煤灰、粮食等，规格是50t（m）