

# 大型液压站 大型液压系统 广东液压站 江苏液压站 浙江液压站

产品名称	大型液压站 大型液压系统 广东液压站 江苏液压站 浙江液压站
公司名称	德州市邦力液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:邦力 型号:定制
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处七中村
联系电话	18505348686 18553421456

## 产品详情

### 泵

泵为阀配流、偏心式双联定量径向柱塞泵。电机直接带动驱动轴，在偏心轮作用下，柱塞沿柱塞套作径向直线往复运动，使油由吸油阀吸入，再由出油阀排出，然后高、低压油分别进入阀体的高、低压油路。

### 2. 阀

此阀为组合阀。它有高、低压安全阀、比例溢流阀、低压卸荷阀、高压截止阀。比例溢流阀可实现分级加载和分级卸载。

图一

1. 低压压力表 2. 高压出油口 3. 低压出油口  
4. 油箱 5. 比例溢流阀 6. 低压卸荷阀  
7. 高压截止阀 8. 电机 9. 空气滤清器  
10. 低压安全阀 11. 高压安全阀 12. 高压压力表

图二

1. 高压出口 2. 高压压力表 3. 比例溢流阀 4. 高压截止阀

5.高压安全阀 6.电机 7.高压油泵 8.高压滤网

9.油箱 10.空气滤清器 11. 低压滤网 12.低压油泵

13.低压安全阀 14. 低压卸荷阀 15. 低压压力表

16.低压出口

### 三、使用注意事项

1.使用前先仔细阅读比例溢流阀使用说明书。

2.电机起动时，必须把比例溢流阀压力调为最低和低压卸荷阀打开。

3.油口处l为低压出油口，h为高压出油口。

4.该泵站工作介质为50℃时运动粘度为12-60mm<sup>2</sup>/s、杂质直径不大于137 μm并具有一定防锈能力的液压油。切不可使用酒精、水、甘油、蓖麻油、刹车液等其它液体作为该泵粘的工作介质。

5.应保持油箱的油量在贮油量的四分之三以上。加油时应用120-160目的滤网过滤。使用频繁者，一般应两个月清洗一次滤油器，半年清洗一次油箱，同时更换新油液。

6.该泵正常工作温度为20-60℃，温度过高应进行冷却或停泵，温度过低不允许泵直接工作，需采取加温措施。

7.高压胶管应随时检查，以防出现事故。一般半年应进行一次胶管压力试验，试验压力应大于87.5mpa，低于该值即出现渗漏，凸起或爆破现象时，则此胶管不能再继续使用。更换新胶管时需经过105mpa的超压试验。高压胶管在使用过程中，应避免打折和急弯。操作者不可靠胶管太近，以防意外。泵固定使用可用钢管代替胶管。

8.该泵每年应进行一次检修，各件用轻柴油或煤油清洗，并注意保护配合面。

本产品的加工定制是是，品牌是邦力，型号是定制，适用范围是一泵多油缸，产品别名是电动液压泵，适用介质是液压油，适用温度是80（℃），公称压力是63（MPa），规格是根据要求定制，液压机械是成套液压系统，液压系统是液压站