

# 金长江牌QDM-CJ601S 单联气动隔膜泵 油性油墨单向气泵 油墨泵

产品名称	金长江牌QDM-CJ601S 单联气动隔膜泵 油性油墨单向气泵 油墨泵
公司名称	无锡诺德传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:QDM-CJ601S 材质:铝合金
公司地址	中国 广东 广州市番禺区 市桥QQ:393956273
联系电话	86 020 66692518 13928841158

## 产品详情

水性油墨印刷机、凹版印刷机专用单向气动隔膜泵

( qdm-cj601 qdm-cj601s )

进出管径 ( mm )	额定电压 ( mpa )	工作气压 ( mpa )	最大耗气量 ( m <sup>3</sup> /h )	流量 ( l/min )
8	0.4	0.2~0.45	4	2~15
标准配置 12	0.4	0.2~0.45	4	2~15
20	0.4	0.2~0.45	4	2~15

qm单联气动隔膜泵,qm-2单联气动隔膜泵,单联气动隔膜泵qm,单联气动隔膜泵qm-2,qm单联气动隔膜泵,qm-2单向气动隔膜泵,气动单向隔膜泵qm,气动单向隔膜泵qm-2,气动单向隔膜泵(qdm-cj601,qdm-cj601s长江牌),气动单向隔膜泵qdmcj601/qdmcj601s,气动单向隔膜泵,印刷机隔膜泵,印刷机抽油泵,印刷机抽墨泵,纸箱印刷机抽墨泵,单联气动隔膜泵(qm 型, 型建中牌),单向气动隔膜泵,气动隔膜泵,泵柏,抽油铝网罩,油墨杯,印刷机抽油泵,印刷机隔膜泵,隔膜泵气动隔膜泵,气动隔膜泵建中牌,武汉单向气动隔膜泵,气动隔膜泵qdmcj601s,单联气动隔膜泵建中牌水墨印刷机抽墨泵,水墨印刷机隔膜泵.强烈推荐气动单向隔膜泵qdm-cj60s与单联气动隔膜泵qm-ii型工作特性:

本泵广泛应用于包装印刷业的水性油墨印刷机、凹版印刷机、柔性版印刷机的墨料提升循环系统,也可用于输送其它各种粘度的液体,如水、油、浆液、腐蚀性或带微小固体颗粒的液体。以压缩空气为动力,工作过程中不会产生火花、静电和电磁干扰,可直接用于易燃易爆场所。结构合理,操作方便。介质的流量可根据其粘度及使用需求量,通过改变气源压力或针形阀的进气量来进行无级调节。cj601s型泵配有回墨手柄,工作完毕后同时按下两个手柄,泵及管道内的存余介质会自动返回到容器中,节约原料,便于清洗(再次工作时需先拉出手柄)。

安装方法及注意事项： 本泵必须按泵体上的箭头指示向上垂直安装。将泵体下部的套装孔直接套装于 $\pm 12$ 的圆轴上(圆轴可通过角板与机器壁板或墨料桶连接)，并用螺栓压紧。 泵进气口前端必须装有空气过滤调压装置，以防止气源中的水和油渣进入泵内气动腔，导致气道堵塞，使泵不能正常工作。 泵的工作压力应控制在 $0.2—0.5\text{mpa}$ ，超过此范围可能使泵停止工作。如果泵初始启动困难或不能正常工作，可按以下次序检查故障：1、用手指按压出气口数次，直到泵能正常启动；2、查看进液管尾端的过滤器是否堵塞，必要时需进行清洗；3、松开泵气动腔压盖上的两个螺栓，查看腔内是否有油污或水渣堵塞气道的现象，如有则应进行清污的工作；4、拆开泵体，检查隔膜片是否完好，如破损则需更换。 泵内隔膜片为易损件，一般情况下使用时间超过六个月建议更换，以免膜片破损后介质进入气动腔堵塞气道，使泵停止工作。更换膜片时，将泵体水平放置(附有标牌的一半泵体向下，气动腔朝上)，压住泵体(可用钻床或其它类似机械)，取下六个 $5\text{mm}$ 内六角螺栓，慢慢使泵体分离，以免泵内强力弹簧弹出伤人。取出膜片更换，并按原样安装新膜片。注意：如安装方法不正确会使泵不能工作。 一般情况下，工作完毕后应及时排出泵内存余介质，并用水或相应的分解溶剂清洗泵的工作腔(可在泵的工作状态下进行)，以防止泵内两个单向阀的钢球与其它部件发生粘连，使泵不能正常抽液。

本产品的品牌是nuode，型号是QDM-CJ601S，材质是铝合金，用途是化工泵,计量泵,空调泵,流程泵,排污泵,屏蔽泵,试压泵,污水泵,消防泵,杂质泵,油泵，性能是变频,不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露,自动，驱动方式是气动，规格是QDM-CJ601QDM-CJ601S