

广陆0-150数显卡尺 三按键电子显卡尺

产品名称	广陆0-150数显卡尺 三按键电子显卡尺
公司名称	深圳市龙华新区观澜金成电子工具行
价格	面议
规格参数	建议零售价: 品牌:GuangLu/广陆 型号:三按键电子显卡尺
公司地址	广东深圳市宝安区观澜街道大和路观澜电子商场 二层A88
联系电话	86 0755 00000001 15323778813

产品详情

功能：

- 1、任意位置置零，便于相对测量。
- 2、传任意位置测单位转换。
- 3、具有自动和手动断电功能。
- 4、使用专用连接线，可将数据输入电脑或专用打印机，进行数据处理瓶打印。

接口工作方式：同步串行。数据：直接输出bcd码，宽度24位，每数据发送二次，周期300ms(快显状态20ms)，传输时间0.5ms。

引线四根，自左至右依次为电源一、时钟cp、数据d、电源十。

数据脉冲幅度：0电平《0.2v，1电平》1.3v

时钟cp：90khz，高电平有效。

使用方法

- 1、准备工作：（1）擦干尺身保护膜表面（见注意事项），清洁各测量面。
（2）松开紧固钉，移动尺框，检查显示屏各各按键工作是否正常。

2、测量：

- (1) 按开启键/测量单位键 (on/mm) ，打开电源；
- (2) 按开启键/测量单位键 (0n/mm) ，选择所需单位制；
- (3) 移动尺框，使两外测量面手感接触后按置零键 (zero) 置零，即可进行正常测量；
- (4) 测量完毕后，近关闭键 (off) ，或尺框不移动，272秒后自动关闭电源。

电池更换方法：

当显示不正常（不显或闪烁），表明电池供电不足，就更换电池。按电池盖上三角符号指示方向拉开并向上翻转，取下电池盖。换新电池时注意：电池正极朝外。如新更换的电池使用效果仍不好（可能由于出厂时间较长，因电池自然放电等原因，使能量损耗），可与我厂联系供应。

一般维修提示表：

故障现象	原因	排除方法
数字闪烁显示	电池电压低	更换新电池
不显示	1、电池电压底 2、电池接触不良	1、换新电池 2、调整瓶清净电池夹
显示屏数字锁死	电路偶然故障	取下电池1分钟后重新装入

本产品的建议零售价是 ¥ 180.00，品牌是GuangLu/广陆，型号是三按键电子显卡尺，类型是电子数显卡尺，测量范围是0-150（mm），分辩率是0.01，读数值是0-150（mm），加工定制是否