

分体式防水漩涡气泵 佳业

产品名称	分体式防水漩涡气泵 佳业
公司名称	无锡市佳业风机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佳业 型号:XGB-7F 材质:铸铝
公司地址	无锡市惠山区洛社镇万马村
联系电话	0510-83832708 13771529580

产品详情

型号:xgb-7f最大流230m³/h,最大工作压力28kpa,真空度20kpa,电压3 380v, 电机功率2.2kw。xgb旋涡气泵产品说明书一, 工作原理及特点旋涡气泵的叶轮由数十片叶片组成, 它类似庞大的气轮机的叶轮。叶轮叶片中间的空气受到了离心力的作用, 向叶轮的边缘运动, 在那里空气进入泵体环行空腔, 重新从叶片的起点以同样的方式再进行循环。叶轮旋转所产生的循环气流, 以极高的能量离开气泵以供使用。旋涡气泵采用专用防爆电机, 结构紧凑, 体积小, 重量轻, 噪音低, 送出气源无水无油。二, 用途及使用范围xgb系列旋涡气泵是一种吹气两用的通风气源, 它主要用于“切纸机、燃烧降氧机、卷机滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、养鱼增氧、水处理爆气、丝网印刷机、照相制板机、自动上料机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张输送、干洗衣服的清洁、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集等方面”。三, 使用和保养

- 1, 气泵应放置在较平稳的地方, 周围环境应清洁、干燥、通风。
- 2, 气泵叶轮旋转方向必须与风扇罩壳上所标箭头方向一致。
- 3, 气泵工作时, 工作压力不得大于一览表中规定的正常工作压力, 以免使气泵产生过大的热量和电动机超电流引起气泵损坏。
- 4, 气泵除电机转子两只轴承外, 其它部位没有直接接触摩擦。本气泵轴承安装方式主要分二类。第一类气泵端的轴承安装在电机机座和叶轮中间的泵体内, 这类气泵平时不需要加润滑脂。第二类气泵端的轴承是安装在泵盖中间, 此类气泵端的轴承应定期加润滑脂(7018高速润滑脂)。每月一次, 对于三班连续工作的气泵应当增加加油次数。此类气泵电机风扇端的轴承维护保养按第一类气泵。
- 5, 进出气两端的过滤网和消音器应根据情况适时清洗, 以免堵塞影响使用。
- 6, 进出气口外联接必须采用软管联接(如橡胶管、塑料弹簧管)。
- 7, 轴承的更换: 更换轴承必须由熟悉修理工作的人进行操作。先拧松泵盖上的螺钉, 然后按图示顺序

逐一拆卸零件，拆下的零件应经过清洗，然后按反顺序装配。拆卸时，不能硬撬叶轮，应用专用拉马拉出，同时不要遗漏调节垫片，以免影响出厂时已调节器好的间隙。在换轴承前，应现将新轴清洗，烘干并涂上三号二硫化钼锂基脂或7018告诉润滑脂。如用户在操作上困难时。应送工厂修理，切勿随便乱拆。

本产品的品牌是佳业，型号是XGB-7F，材质是铸铝，驱动方式是电动，用途是广泛应用工业及化工行业，泵轴位置是卧式，性能是防潮、隔油，叶轮数目是单级，流量是230（m³/h），转速是2840（rpm），轴功率是2.2（kW），吸入口径是60（mm），排出口径是60（mm）