

便携式手摇棘轮6寸冰钻 地钻

产品名称	便携式手摇棘轮6寸冰钻 地钻
公司名称	永康市暖天工贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:地钻 适用对象:薯类,水果,树木,核桃
公司地址	浙江永康市永康市象珠镇象珠四村
联系电话	86-57987263369 13857958642

产品详情

厂家直销手动冰钻，直接传动，可正转，反转，凿冰洞机 刀片：冰钻要好用，刀片是关键！刀片的锋利程度和刀片吃冰角度决定了钻冰是否舒畅省力。目前公认采用瑞典技术制作的冰钻刀片比较锋利，我司选用的刀片质量也不错，这取决于用材和研磨工艺及刀片角度。

冰钻刀片和冰面形成的角度很重要——吃冰太陡需要很大力气才能钻动冰，刀片与冰的角度太缓，容易打滑，需要在水平摇动时施加向下的力气才能钻冰。最理想的状态就是冰钻能均匀地吃冰下行，不需向下用力压冰钻，摇动起来施力适中，常见的刀片角度在30-40度左右。

冰钻刀片一般有两个，也有一个和四个的，刀片形状分为平直状和圆弧半月状、异形等多种，圆弧刀片形成一个锥形，钻入冰面后，钻头无须定位不易滑动。

刀头直径：决定着冰洞的大小，一般适合6-8英寸（15-20厘米）直径，直径越大，阻力越大。

发动机型号：1e44f-5

发动机形式：风冷单缸二冲程

发动机排量：49.9cc

发动机功率：1.9kw/7000r/min

传动方式：涡轮变速传动

启动方式：手拉反冲起动

燃油比：汽油与二冲程机油25：1

燃油箱容积：1200ml

净重：10.5kg

钻头直径（mm）：80 100 150 200 250 300

使用及保养常识:

一、一般安全措施

- 1、禁止在室内使用；
- 2、保持与易燃物品的安全距离不得小于1m；
- 3、加油时，禁止吸烟、必须停止发动机运转、禁止汽油溢出；
- 4、工作时要配带保护镜和防护设施，无保护罩请勿使用；
- 6、转动和停止之前手脚远离机器。

二、操作前的检查

- 1、燃油面自油箱外部检查燃油面，如果燃油面低，加燃油至上限。燃油采用无铅汽油与二冲程机油25-40:1的混合比配制，绝不能使用纯汽油和含有杂质的汽油；
- 2、空气滤清器检查空气滤清器滤芯的污物，发现有污物应进行清洗；3、油门钢索检查油门钢索在端部的自由间隙，检查油门把手操作平稳；4、刀片检查刀片安装螺母是否松动，如需要请拧紧螺母；检查刀片是否有裂纹、缺口、弯曲和磨损，如需要，进行更换；
- 5、刀盘护罩检查护罩是否松动，如果需要，拧紧护罩安全螺栓；检查护罩是否损坏，如果需要，进行更换；

三、保养

- 1、火花塞拆卸火花塞，清理积碳，测量（电极）间隙在0.6—0.7mm之间；
- 2、检修燃油滤清器和清洗燃油箱将发动机燃油倒出，取出滤清器，并轻轻清洗；清除附在燃油箱中的水分和污物；
- 3、散热片透过发动机罩检查散热片是否脏，如果脏要清理干净；
- 4、燃油管检查燃油管，如果老化或漏油要及时更换；
- 5、及时更换刀片

四、保存

把燃油箱燃油倒出，按注油泵数次，然后再将燃油箱的燃油倒空，把刀片盖安装到刀片上，把割草机放到干净处。这样机子使用寿命能更长。

机械保养常识：

1、二冲程汽油机燃油（90#以上），机油sae30。新机怠速磨合2小时，热机更换机油后方可正常使用。正常使用时累计工作30小时左右更换一次机油。每次使用前后检查机油油位。 2、二冲程风冷汽油机连续工作时，曲轴箱温度不能超过90度，过热时停机15 - 20分钟后可继续工作。添加汽油须在冷机时进行。不剪草时不要长时间使用最大油门。 3、汽油机禁止超速并应在低速状态下停机。 4、机油要用正确型号、正厂产品、清洁，汽油要清洁、新鲜。 5、非专业人员不得调整化油器。 6、空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换。脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。 7、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。 8、保持汽油机特别是缸体散热片的清洁。 9、加油、检查、维修、保修时，要拔下火花塞帽，不要吸烟，远离明火。 10、勿在室内操作。机器工作时除操作者外，无关人员离开机器15米以上。 11、机器每次使用前检查工作部分及其它部位螺栓的松紧。 12、有离合器的，在离合器外露即机器未装好之前，不得起动汽油机。 13、机器的其他润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂。

本产品的加工定制是是，类型是地钻，适用对象是薯类,水果,树木,核桃，产品类型是全新，品牌是弘健，型号是HJSY-BZ01，播深是1000（mm），适用领域是林业,渔业,畜牧、养殖业,农业，售后服务是正确使用，保修一年