

鑫威家用汽化采暖炉 新款超导 质量保证

产品名称	鑫威家用汽化采暖炉 新款超导 质量保证
公司名称	临沂市兰山区诚信太阳能管件批发商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:组装锅炉 品牌:华阳
公司地址	中国 山东 临沂 兰山区 太阳能市场148号
联系电话	86 539 2021857 18753973675

产品详情

产品介绍

产品信息商品名称：华阳家用采暖炉产品品牌：华阳商品品牌：
华阳采暖炉产品规格：40-160商品货号：cn-1 商品颜色：红色材料组成：不锈钢
碳钢板 适用范围：家庭取暖 做饭 炊事锅炉用途：生活锅炉

产品实拍图

一、超导传热 内部焊接超导热管：超导传热技术的研制，参照了国内外各种热管技术和不同复合化学介质的配方，经过几年的反复试验和试用，研制成的一种工艺简单、耐高温、气化潜热大、传输速度快、传热距离远、成本低的一种新型高效节能技术——超导传热技术。

1、超导传热技术的先进性

- 1、热传导快（15-20米/分）、热效率高（95%），超导传热管表面最高温度可达150-200 。
- 2、启动温度低（55 ），气化潜热大（是水的1.5倍）热阻小
- 3、传送距离长(80),双管传送距离更长，可拐弯
- 4、耐高温，如果散热得当，吸热端可耐一千度以上高温，最高压力不超过2kg/m²，使用安全可靠。
- 5、复合化学介质稳定，与容器相容性好，不腐蚀、不起化学反应、不产生不凝气体，无毒、无味，制造的超导设备（超导采暖炉、超导采暖炉、热管采暖炉、热管采暖炉等）不拍冻、吸热快、不压火。使用寿命10年以上。
- 6、热得快、凉的慢，对于采暖非常有益。
- 7、优良的导温性，制成的超导管两端温差极小。
- 8、热流体和冷流体互不泄漏，采用超导传热制成的换热器（或加热器），由于中间有绝热段，因此避免了两流体之间的互相泄漏和污染。
- 9、可调性和适应性，因为超导传热是靠气化潜热传递热量，潜热是随压力、温度在其工作范围内变化的，所以超导传热也有调节传送热量的功能。

2、复合化学介质主要特性

- 1、工作温度：55 -250
- 2、启动温度：55
- 3、轴向热通量：0.67w/m²
- 4、传递速度：15-20米/分
- 5、传导热效率：95%
- 6、径向热通量：146-413w/m²
- 7、导热长度：80米
- 8、使用寿命：10

二、气化燃烧

气化燃烧使用说明：选用煤种

应尽量选用热稳定性好（受热破碎率小），灰熔点高（结渣率低），硫、矸含量小于2%的无烟煤。

煤块核桃大小为最好，即小块煤（13-25cm），也可采用中块（25-30cm），燃料在炉内应尽量均匀。

注cn6型最好选用小煤块

生火点炉——目的就是使炉膛底部有较旺的底火

生活前必须先往采暖系统中加水，加水至膨胀水箱的三分之一。在炉排上铺入适量引火柴和木柴，再将煤加满

（不能堵塞配风器周围的进风孔），并用火钳搅匀盖好炉盖，关闭配风阀门打开灰门，点燃引火柴再关闭灰门

（室内烟大时，可降低风机转速），待煤着旺后（初次使用应再加些煤将炉膛彻底烘干），再按下步操作。

加煤或续煤

气化燃烧加煤方式不同与传统采暖炉，气化燃烧必须将煤加满（不能堵塞配风器周围的进风孔），并用火钳搅

匀，使煤在炉内不查空，不悬料。加煤前应先清灰、清渣，轻轻摇动炉排使灰份落入灰室，以不落红火为最好

并清理干净。若使用大块煤，可在最上层加入2~3公斤小块煤。

气化、炊事、采暖

关闭配风阀，打开调速开关高速吹风（灰室各部位不能有漏风现象），吹风6~15分钟再打开配风阀，用电子点

火枪在配风器上端即可点燃。调整调速开关控制火焰大小。放上拔火罐用于炊事，取出拔火罐盖上闷火罐用于

采暖。气化煅烧连续使用时间长，运行中不需要加煤，也不需要通火、落灰（否则增加耗煤量，降低炉具使用

严重通火落灰时将会损坏炉排和灰室各部位）。当炉中燃烧不能满足炊事、采暖封火时（炉内保持较旺的底火

），可按上步程序续煤。

封火

封火前先清灰、清渣，轻轻摇动炉排使灰份落入灰室，以不落红为最好，并清理干净，让后将加满搅匀，并

关好灰门、配风，取出拨火盖、盖严炉盖，打开调速开关吹风，使加入的煤然着后，再关闭调速开关即能封

火。初次封火可先加入略大点的煤块，燃煤在炉内尽量大小均匀，如果烽火后煤易然乏（即着过），可在最

上层加些小块煤，小块煤加入方式：第一天少加或不加，第二、第三.....天逐渐增加，以达到理想封火为止。

停电使用方式

停电时打开灰门，利用自然风燃烧，加些大煤块，使炉内通风良好，使用方式同其他散煤炉

三、火焰反烧

反烧采暖炉，一种远离能源危机的最简单的清洁燃烧设备

正烧采暖炉就是煤从炉前进入，经过干馏，挥发分燃烧、碳燃和燃尽四个阶段，也叫层燃，最后从炉排后部排除去。而反烧则是通过抛煤机，将煤从炉前抛到后面，然后落到炉排上，这种炉排是从后向前转的，干馏和预燃时间比较短，有一部分煤直接落到火焰上，所以燃烧速度和燃烧效果比较好，对煤的适应性也很宽。不过抛煤机采暖炉的尘量比较大，除尘一直都是比较麻烦的，包括工作环境。

安全须知：

严禁在卧室内安装炉具，以防煤气中毒！严禁在室外（露天地）安装使用，以防冻结！严禁在热水管，膨胀水箱补水管，大气连通管，淋浴热水管上安装任何形式的阀门！在任何情况下，必须保证炉具系统畅通大气！严禁缺水使用（即干燥）！严禁全封闭加压运行，严禁在系统结冻未融化前直接点火，以防发生爆炸！严禁在防暴器接管上安装阀门！泄压片应使用爆破片，严禁用其他物品替代！冬季停暖，务必将系统内水放净，以防冻结炉具、暖气片等。

保养须知：

（1）采暖期如停火，请将系统内水放净，以防冻裂水套，非采暖期请不要放掉炉子中的水，以防采暖系统生锈堵塞。

(2) 防止炉具受潮腐蚀，应保持炉体干燥通风，停火后除尽炉灰及油迹，用干石灰填满炉膛，翅片及膛内金属部涂上机油。

(3) 烟囱顶端加防雨水进入但不能封闭的烟窗，打开烟道开关，保持炉内通风。

售后说明

关于颜色

绿色 红色

关于客服

0539-2021857

关于售后

质保一年 出现漏水包换

关于发货

采暖炉属于大件物品，物流一般是到您所在的市区或者是县城自提，货到以后物流会电话通知提货，并提供提货点的详细地址。

联系方式；18753973675

本产品的加工定制是是，安装方式是组装锅炉，品牌是华阳，型号是40-160，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是常压，锅炉用途是生活锅炉，燃料耗量是低量，适用范围是家庭取暖做饭炊事，结构形式是立式，规格是60,80,100