

# 不锈钢爪式备用侧置式传感器

产品名称	不锈钢爪式备用侧置式传感器
公司名称	广州市番禺区大石浙东太阳能产品配件经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:ZD 型号:ZD
公司地址	广州市番禺区洛浦街海珠路恒生商贸批发市场中区3街15号
联系电话	86 020 34702813

## 产品详情

线长50cm-1m长

描述:太阳能测试水箱温度水位

规格:四(2)芯(侧面型) 常见故障:

第一:水温:显示为00或--,显示温度与实际水温不符,或数字乱跳

第二:水位:用水水位不降,水?蒙炯缤陆禡蚩炯偕仙?,上下有水位显示中间没有显示.

第三:假水位,假水温:显示有水位却放不下来水,叫假水位;显示99度或显示10几度但放出来的水很低或很高,叫假水温

以故障只要有一项不正常,就要更换了,否则电加热很容易干烧而坏.

### 【 水温水位传感器的安装 】

先在溢流管上旋上电缆固紧附件,将传感器由溢流管插入,轻拉引线,使之贴紧进口处,随后再将电缆向内伸进1公分左右,然后用压板固紧电缆。将电缆引进室内,将室外电缆固定,以免拉断擦伤。传感器绝不能与电加热管相碰或距离过近。安装过程中绝对不能让插座淋湿或浸湿

注明:传感器一般和控制器都是通用,除特殊规格的控制器的。传感器显示不正确,4芯的控制仪4脚外插头红点朝上,传感器4脚内插头红点上下左右随您互换直至正确温度水位。如上操作不正确,请检查控制器问题-更换控制器

除特殊规格不同 一般2芯是通用的 与您事先声明 不通用公司是承担不了的哦 因为每个厂家运作方式不同

有些厂家为了\*\*\*\* 把控制仪和只能和自己厂的传感器兼容 购买时请同意其观念 方可合作哦

除特殊规格不同 一般2芯是通用的 与您事先声明 不通用公司是承担不了的哦 因为每个厂家运作方式不同  
有些厂家为了\*\*\*\* 把控制仪和只能和自己厂的传感器兼容 购买时请同意其观念 方可合作哦

本产品的加工定制是否，品牌是ZD，型号是ZD，测量范围是0-99（ ），规格是2芯(1米线),4芯(1米线)