

同期表MZ10 单相/三相 100V

产品名称	同期表MZ10 单相/三相 100V
公司名称	上海精英仪表电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:JYINS/精英 型号:MZ-10
公司地址	上海市金山区朱泾镇仙居路218号3幢213室D座
联系电话	021-52386693 13646516523

产品详情

mz-10单、三相同步指示器使用方法说明书

- 一、 mz-10额定使用电压为100v，频率为50hz。
- 二、 将mz-10的接钱柱a、 b（三相为a、 b、 c）按仪表所附接线图，用导线连接在待并发电机的a、 b、（三相为a、 b、 c）端，将a。、 b。接线柱用导线连接在已正常运行的电网上，在仪表的a。、 b。与a。、 b。接线柱间按接线图接一双刀单闸开关。
- 三、 在使用开始前，请断开a。、 b。 ，完成此步骤后可开动待并发电机，并调整待并发电机的转速及电压，同时观察mz-10频率差和电压差表，使仪表的指针基本上指向刻度的零位。
- 四、 将双刀单闸开关扳向a。、 b。端，同时观察mz-10中间的s表的转向速度，并继续调整待并发电机的转速及电压，使频率差及电压差电表指针均指向零位，此时mz-10中间的s表将非常缓慢的旋转，在指针指向同步点时，即可将待并发电机与已运行电网并网运行。当完成并网后，请断开双刀单闸开关。
- 五、 mz-10正面尺寸：200*80mm,安装开孔尺寸：191（宽）*71（高）mm。

本产品的加工定制是是，品牌是JYINS/精英，型号是MZ-10，测量范围是100V，尺寸是197*91（mm），测量精度是0.5，电源电压是AC220（V），用途是测量，规格是单相100V,三相100V，基本电流是100，最大电流是1，电流倍率是2