

# 新型无级变速玻璃清洗机 朝阳

产品名称	新型无级变速玻璃清洗机 朝阳
公司名称	济南朝阳机器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:朝阳 型号:BXWJ1200
公司地址	济南市天桥区济泺路61号泺安商务公寓4号楼7层10号
联系电话	86 0531 81885021 15098915398

## 产品详情

### 小型玻璃清洗设备

#### 主要技术参数:

型号bxwj1200：输入电源：380v 频率：50hz 总功率：12kw 工作速度：0~4m/min  
最小玻璃尺寸：100\*200mm 最大玻璃尺寸：1200\*2500mm

玻璃厚度：3~8mm 外形尺寸：2500\*1600\*900mm

型号bxwj800：输入电源：380v 频率50hz 总功率：12kw 工作速度：0~4m/min

最小玻璃尺寸：50\*100mm 最大玻璃尺寸：800\*2000mm

玻璃厚度：3~8mm 外形尺寸：2100\*1200\*900mm

小型玻璃清洗干燥机此产品适用于清洗厚度为3-8mm的平板玻璃。机器采用水平卧式机构。工序有：进料段、辊压清洗段、干燥段与出料段。整机传动采用变频电机调速。本机操作方便，经济实用。

### 工艺

超声波清洗(根据工艺要求设置多道工序) -漂洗-干燥-出料 注:玻璃清洗机还有立式和卧式之分,立式的占地面积较小工作效率较高,自动化程度高,卧式的占地面积稍微大些,需要人工多,效率低。 1.用途

用于清洗厚度为3~19mm的平板玻璃。小型玻璃清洗干燥机采用水平卧式结构，平板玻璃放置在传送辊上，经过进料段（1）、清洗段（2）、干燥段（3）、到达出料段（4）。玻璃传送速度可根据有关工艺要求，交流电机变频调速，热风温度也可按需要事先设定。机器操作方便，操作按钮集中在操作台上。

## 注意事项

- （1）一定要注意先开鼓风机，后开加热器。先关加热器，后关鼓风机。
  - （2）当玻璃板厚度改变时，一定要先调整上风刀的高低位置，不然会造成破坏事故。
  - （3）在停止传送电机前，一定要把速度调节器降至零位。
  - （4）在控制台上设有急停按钮，遇有紧急情况时，可使用。（5）玻璃一定要放在进料段限位范围内。
  - （6）向洗涤水箱加自来水时，水位不能超过250mm，当水位低于200mm要及时加水。对小型玻璃清洗干燥机进行日常维护及保养是非常重要的事情，平时要经常观察机器的运动部分、水路系统、风路系统、电气系统，遇有紧急情况立即停车检查。（1）轴承及润滑 对各个润滑点及时进行润滑。
  - （2）水路系统的维护 清洗段所用水是循环时用的。每天应更换水箱中的存水，以保证清洗用水的干净，每月清洗一次水箱及过滤装置。通过清洗段盖上的观察孔可监视喷水情况，如果发现堵塞现象，则停泵打开箱盖，拆下喷水嘴，疏通清洗过后安装。（3）分路系统的维护 定期检查鼓风机的运行情况，遇有异常声音时立即停机，报告维修部门检查。每二个月将进风口的过滤栅进行清洗，平时要保持小型玻璃清洗干燥机鼓风机房的清洁，以免灰尘被吸入风路，污染玻璃。（4）水路系统 水路系统，由两只水箱四套循环水系统组成。洗涤剂箱宜用 $\text{pH}=7$ 的中性玻璃清洗剂，最后一道玻璃漂洗宜用去离子水，水的质量直接影响后玻璃的表面清洁度。洗涤液的温度一般控制在 $30\sim 60$ 度（水温加热控制装置用户自备）。（5）风路系统 由鼓风机出来的压缩空气经分风器分别送给上、下冷风刀及上、下热风刀与玻璃平面之间的距离可以调整，变动玻璃厚度时，一定要注意调整此间隙。（6）安装与调整 现场条件应具备380v交流电源，工业自来水源、排水沟。
- 正确摆放进料段机架、清洗段机架、干燥段机架、出料段机架、控制柜和通风机箱。

本产品的加工定制是是，品牌是朝阳，型号是BXWJ1200，功率是8（Kw），重量是800（kg），最小加工尺寸是 $100*400\text{mm}$ ，最大加工尺寸是 $1200*2000\text{mm}$ ，加工厚度范围是 $3-8\text{（mm）}$ ，进料速度是 $0-5\text{（m/min）}$ ，外形尺寸是 $1500*2500*1250\text{（mm）}$ ，玻璃机械种类是玻璃清洗机，生产线类型是玻璃清洗机，生产玻璃种类是建筑玻璃,装饰玻璃,家具玻璃,灯具玻璃,中空玻璃,夹层玻璃,浮法玻璃,超白浮法玻璃