

超宝多功能洗地机工厂手推式刷地机酒店用地毯清洗机洗地毯机器

产品名称	超宝多功能洗地机工厂手推式刷地机酒店用地毯清洗机洗地毯机器
公司名称	深圳市宝安区福永富源洁清洁服务部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:手推式洗地机 电源类型:交流电
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 福永街道桥头社区桥荣2区37号309号
联系电话	86 0755 29371856/13316890502 13316890502

产品详情

二、操作方法和注意事项

- 1、开箱后请将主机与操作手柄和水箱按图一的要求安装好，并装好清洁刷。
- 2、检查你工作场地的电源插座是否符合插头的标准，并确保电源电压为220至240伏。过高或过低的电压都可能使刷地机工作不正常，过热甚至烧毁。
- 3、按清洁需要向水箱加入适量加有清洁剂的水溶液。
- 4、将操作手柄调节到操作者习惯的角度。
- 5、将推钮推向手柄中心，然后按下电源开关拉手，刷地机清洁刷旋转开始清洁工作。开动前一定要双手握紧操作手柄，且机器附近不要站有其他人员，以避免刷地机突然启动时由于操作手柄未握紧，而引起刷地机摆动，撞伤周围人员。
- 6、松开电源开关拉手，刷地机立即停止工作。
- 7、清洗工

作结束后，可将操作手柄调节至垂直位置，并用清洁的布擦干净机器，以延长刷地机的使用寿命。

8、严禁将刷地机当成其他清洁设备使用，特别不允许在刷地机上额外增加重量，或让人站在刷地机上进行操作，否则不仅易使操作者受伤，而且会增大刷地机的负荷，严重时烧毁电机或损坏行星减速器的齿轮。

9、严禁在雨水中作业，以免造成漏电事故或烧毁电机。

三、维护和保养

1、机器虽然整机按防潮设计，正常使用情况下，只要不让水进入机体的电器内，一般不会出问题。但使用时仍要注意不能让水、清洁剂直接进入电源插头或机体内，以防止短路或触电事故。

2、不要自行拆卸电机及行星减速器，若发现电机或减速器有故障时，请通知本公司或经销商进行维修。

3、不要使用电容量与耐压不符合本机器要求的电容器来替代运行或启动电容。否则易使电机损坏。

4、操作手柄上的裂料手柄、拉杆或推钮请不要过份用力使用，以避免造成不必要的损坏。

四、主要故障及处理方法序号故障现象故障可能原因处理方法

1电机不转电源线未接好，电源保险丝断，无电电源开关损坏检查电源线接头，检查电源及保险，更换电源开关

2电机启动缓慢100“f/250v启动电容断路或损坏离心开关损坏更换启动电容更换离心开关

3电机不够力25u f/250v运行电容损坏电机线圈损坏更换运行电容

4电机启动后断开电源开关电机不停转电源开关损坏更换电源开关

5电机卡死，减速器不动或严重异常声响不正常过载操作引起行星齿轮扫齿更换齿轮

五、成套性

1、主机 2、操作手柄 3、外接短电源线及电源线（在手柄上）

4、操作手柄联接螺钉及六角匙 5、水箱 6、清洁刷 7、针座 8、使用说明书

9、产品合格证 关于快递：珠三角除中山、汕头外一律80元快递费用。（限发速尔、联昊通快递，如需其它快递根据实际支付），一般隔天就可到货！其它地区运费请联系客服，如不联系直接付款者，一律不发货。

收货的时候一定要当快递的面验货哦，如不验货导致的破损等一切后果自负。谢谢配合！收货的时候一定要验货哦，要是发现因快递造成的破损可以直接拒收！（有的快递要是不签字不让验货就先签字，不要把单子给他们，发现东东坏了就在单子上面写‘拒收’就可以咯）

其他地区都是发物流货运，运费可以按照远近实际支付 本产品可开具正规发票、国税代开增值销票均可。请事先与客服联系与沟通。（买家需承担4%税点）。 保修说明：

（非人为损坏、整台电机保修期为一年）有意可与我联系qq:1404098621

电话：0755-29371856 手机：13427942983，13332944847（胡先生），13316890502

本产品的加工定制是否，类型是手推式洗地机，电源类型是交流电，型号是HY005，功率是220（w），品牌是超宝