

# 冰之乐饮料机 冷饮机 商用 冷热饮店设备 果汁机 三缸搅拌/喷淋

产品名称	冰之乐饮料机 冷饮机 商用 冷热饮店设备 果汁机 三缸搅拌/喷淋
公司名称	北京隆源利衍贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:冰之乐 型号:PL-345C
公司地址	北京市海淀区阜石路69号锦绣大地农副产品批发市场F2层C区005
联系电话	010-88207810 13366556300

## 产品详情

冰之乐三缸冷热饮料机店内另有单冷/单热三缸饮料机

如果需要请联系客服，谢谢合作！

### 一；产品介绍

冰之乐牌冰淇淋机、果汁机、炒冰机系列由上海立松冷机有限公司专业制造，已通过欧共体ce认证。上海立松冷机有限公司是一家专业商用制冷产品企业，多年来吸引了大量国外用户的青睐，也得到了国内众多大中型连锁加盟用户关怀，产品远销朝鲜、越南、马来西亚、香港、罗马尼亚、欧州（埃及、荷兰、法国）、非洲（南非、叙利亚）、南美洲（秘鲁）是当今冰淇淋机、果汁机中最理想设备之一。"因为专注，所以专业"，我们以此为公司经营理念，专注于商用电器产品的研发和制造，专注于产品质量的不断提高，专注于为用户提供更优质可靠、更价廉物美的商用电器产品和服务。

### 二：冰之乐牌果汁饮料机用途与特点

冰之乐牌果汁饮料机，主要用于液体饮料的制冷、制热，有单冷型、单热型、冷热双功能型。使用方便、清洁卫生，是饮料行业极受欢迎的理想设备。采用不锈钢蒸发器，传热效果好，升降温度快。具有体积小、重量轻、耗电少、操作方便等优点。装有喷射泵，可以搅动喷射饮料，有如喷泉四射，新颖美观，吸引顾客。采用磁化喷射泵，可磁化饮料，有利于身体健康，有单制冷和冷热均制两款，人性化设计，无季节变化之忧虑，饮用直接，无须冷藏冰冻和另外加热。本机可制作奶茶牛奶、果汁等各种冷热饮

料，使用方便，清洁卫生，是饮食行业极受欢迎的理想设备。本机采用不锈钢蒸发器，传热效果好，升降温速度快。本机具有体积小，重量轻，耗电少，操作方便等优点。

### 三、用途与特点

· 本机可制作牛奶奶茶、果汁等各种饮料，使用方便，清洁卫生，是饮食行业极受欢迎的理想设备。  
· 本机采用不锈钢蒸发器，效果好，升降温速度快。  
· 本机具有体积小，重量轻，耗电少，操作方便等优点。  
· 本机装有喷射泵，可以搅动喷射饮料，有如喷泉四射，新颖美观，吸引顾客。  
· 本机采用磁化喷射泵，可磁化饮料，有利于身体健康

### 三、功能说明

自动式温度控制 可随意调节温度 磁化水功能 超透明饮料桶

### 四、请务必注意事项

1、请以水平方式放在坚固的柜台上。柜台若倾斜或不平则机械将发生故障，请特别注意。2、请务必装上接地线及漏电保护开关。3、请不要用手或细根的棒子插入机械内。因为如果正当电机转动时，会发生危险。4、在使用之前或使用中，请检查电线（1.5mm平方导线为宜）。如果电线插头接触不良或电线受损的情况下，依然使用时，将会发生触电或发生火灾的危险。5、饮料缸请每天清洗，以保持清洁。6、停机后如再次启动必须间隔5分钟以上，电压不稳，配备2000w以上稳压器。7、请安装通风设备良好的地方，机器周围必须有15cm以上的空间，以便通风。8、请使用机械专用插头，切勿与其它电器共同使用一个插座。9、请安装在环境温度低于35度，制冷时饮料温度不得超过40度。10、严禁在制热或制冷工作状态时，转换为制冷或制热工作状态，否则损坏压缩机。

### 五、安装和操作说明

本机是完全装备好后再出厂供给用户，使用前必须清洁消毒，具体步骤：1、闸门手柄的安装先取出插销，将出水闸门旋转90度，弹簧将脱开。轻轻将推把从c（容缸）v型槽取下。清洗完毕后，安装应先将出水闸门置入，再插上插销，装上弹簧，将推把置入v型槽c中，松开推把，推动推把并松开，如此重复几次，以确保闸门能自由地上下移动。2、泵系统的安装将手完全将叶轮拿住，反时针方向扭转，将喷水管抽出，洗完后将喷水管按定位要求插入最深部，容缸安装后，再将总程按原位（顺时针方向旋转）装配即可。3、容缸安装阀门推把，泵系统拆完后，双手缓慢向上托出容缸，安装密封圈时，密封圈必须放平，将蒸发器四周用清水润湿。便于安装，安装好后容缸再能安装其它部件。4、开机工作当所有部件装置完毕后，盛入饮料，当使用制热功能时，必须盛入4升以上饮料。将温度调节器到50度至70度为最佳，严禁无饮料制热，否则损坏制热部件。根据您选购的不同型号的产品，请仔细阅读说明书，并按照说明书内的方式开机工作。

### 六、清洗和操作说明

1、本机先将大皮圈按原来的形状套在容缸上密封圈必需放平，然后对准蒸发器垂直向下，注意将泵体垂直向下用力压平，不可前后倾斜。用前必需清洁消毒，具体步骤：1) 将重狂轻轻向上取出2) 用手将喷淋水泵拿住，轻轻向上拔出将喷水管旋转再抽出（喷淋）用手将搅拌叶片从搅拌支撑套管上取出（搅拌），注：不要忘记安装密封圈。3) 以上部件拆完后，双手缓慢向上摇摆托出容缸，如果您有困难，有必要将不锈钢蒸发器和垫圈弄湿。清洗完所拆部件后，重新安装，用相反的方法操作即可，注：清洗本机各塑料及橡胶件时请不要使用80摄氏度以上热水，以免损坏零件。2、开机工作：当所有部件装置完毕后，盛入饮料，当使用制热功能时，必须盛入6升以上饮料。将温度调节器到50-65摄氏度为最佳，严禁无饮料制热，否则损坏制冷制热零部件。亲爱的用户，根据您选购的不同型号机械请按照下列方式开机工作。（1）先往上按喷泉/搅拌系列开关，再往上按制冷开关，机器进入制冷状态，温度为5摄氏度以下，接近0摄氏度。（2）如果需要制热，先往上按喷泉/搅拌系列开关，将温度调节到你所需要的温度。如果不需要其中一缸制热，应将该缸的温控调节器调到停止位置，根据情况每缸可单独调节你需要的温度

本产品的加工定制是否，品牌是冰之乐，型号是PL-345C，产品名称是冷热饮料机，产品别名是果汁机，适用范围是茶餐厅设备,蛋糕房设备,面包房设备,咖啡店设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备