

# 热转印烫图烫钻机 压烫机

产品名称	热转印烫图烫钻机 压烫机
公司名称	东莞市鹏润机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:压烫机 用途:印花烫画设备
公司地址	东莞市东城区温塘工业区茶上工业区D区
联系电话	86-076923068576 13809644611

## 产品详情

本机可将各种烫画经热转印烫在棉、麻、化纤等织物上，还可进行丝网印刷、胶浆、发泡等工艺热处理，还可将彩色色标、人像照片、风景图案等烤制在瓷板、金属板上，由于该机经过特别设计，能产生更大的压力，而且加热板可以向右转动90度角，使你操作更方便安全，特别适合连续制作普通烫画，美国烫画，文化衫等产品，经济又实用。

### 特点

采用微电脑智能温控器\\时间一体化控制器，准确性高，具有温度自动跟踪功能(温度精确度达 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ )；发热丝与加热板整体浇铸，安全、耐用、热力分布均匀；加热板采用特殊超精密线管技术，可有效地保证温度的均衡和稳定；电子时间控制，工序完成讯号报警指示；螺旋压力设计，能随意轻松调校所需的工作压力；底板装设耐高温发泡硅胶板，耐高温 $350^{\circ}\text{C}$ 不变形。

### 技术参数

电 压：110/220v 功 率：1800-2000w 温度范围：0-400 时间控制：0-200sec 烫印面积：  
38 × 38cm/40 × 50cm/40 × 60cm 包装尺寸：

### 操作

- 1、接上220v插头，打开电源总开关，电源指示灯亮；(注意整机须有牢靠的保护地线)
- 2、将恒温器调节到所需要的温度(通常为 $180-200^{\circ}\text{C}$ )；

3、将定时器调校至所需要的时间(通常为40-45秒左右)；

温度设定：按set设定键一次，此时sv窗口指示灯亮，按加法键或减法键设定温度，设定完成按set返回界面；

时间设定：按st设定键一次，此时sv窗口指示灯亮，按加法键或减少键设定时间，设定完成按st返回界面

4、将衣物平放在硅胶板上，再又叠上烫画纸(烫画纸有图案面对着衣服要转印的部分)，将手柄用力下压直至完全合上；(注意压力不可超过30kg，否则可能导致手柄变形)

5、当指示烫印的时间到时，蜂鸣器响，将手柄提回原位；

6、如果是冷撕的烫画纸，请将黑板擦将烫画纸均衡擦一遍，等5-10秒，才将烫画纸撕掉；

7、如果是热撕的烫画纸，烫印完毕需立即将烫画纸撕掉。

成功的烫印需要正确的时间、温度及压力互相配合，衣物的厚度和材料及烫画纸的种类都影响到烫印的效果。各种烫画纸都需试烫小样确认后，方可批量生产。

## 维修

1、压力：如压力不够或太大，可调校压力螺旋杆，顺时针方向为增加压力，逆时针为减少压力。

2、时间：当烫印时间到达而蜂鸣器不响或不停地响，则须检查机尾箱内的微动开关接触点是否适中，若不适合则须调整到适当位置。

3、温度：预热大约15分钟，当温度到达设定温度时，加热指示灯灭，可开始烫印；如开机数分钟发热板不发热时，请检查线路。

4、当手柄往下压到底时，手放开而手柄自动往回升，请将发热板上面的调整螺母往下调整；当烫印完毕，手柄往上提感觉吃力时，可将调整螺杆往上调整。

本产品的加工定制是是，种类是压烫机，用途是印花烫画设备，自动化程度是手动，作用对象是面料，驱动形式是手摇，产品类型是全新，品牌是泰利普，型号是TIP-PB11038\*38cm，产品别名是压烫机，功率是1800（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是72\*46\*42cm（mm）