

高压无气喷涂机小型喷涂机

产品名称	高压无气喷涂机小型喷涂机
公司名称	杭州顺顺涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:长江 型号:QPT6528C
公司地址	浙江 杭州市萧山区 原野汽配五金市场12-14号
联系电话	057182733805 15223770725

产品详情

安全警示

本设备只能由经过培训的人员使用。

每种设备都有特定的用途，如果你不清楚，请咨询长江的代理商。

不要试图改造设备。也不要超过系统的最高工作压力。

每天检查设备，立即维修或更换旧的、损坏的零配件。

阅读涂料和溶剂制造商提供的警示内容，确认使用的涂料和溶剂对设备接触到的部分应是适合的，

不要用高压软管去拖拉设备。也不要让高压软管经过交通拥挤的地方、尖锐的边缘、运动的物体和热的表面。

遵守各地方和国家所有相关的防火、用电和安全方面的法规。

不要将喷枪对准任何人或身体的任何部位。不要将你的手或手指放到喷嘴上面。也不要用手、身体、手套或抹布去堵裂缝或渗漏处。

高压涂料喷射进皮肤可能看起来只是一个伤口，但这却是一种严重的损伤，请立即看专业医生。

操作设备前，请拧紧所有的接头，并确认喷枪扳机保险能安全操作。

停止喷涂时，请锁住喷枪扳机。

每天检查高压软管和连接部位，立即更换损坏的部分，不要修理高压连接部位，你必须更换整个高压软管。

气动马达的进气软管必须捆扎和连结牢固。

在未卸压力和进气开关开启的情况下，不要松动涂料泵、高压软管及喷枪等的连接部位。

使用设备过程中必须保持良好的接地，如果有静电火花或者你有电击的感觉，请立即停止喷涂，直到你找到了原因并排除了故障。

保持新鲜空气的流通，避免喷涂过程中溶剂和涂料中可燃气体的积聚。

在喷涂作业区域，不允许有明火存在。不要在喷涂作业区域抽烟。

在喷涂作业区域，操作过程中，不要打开或者关闭任何电灯开关。

不要在喷涂作业区域开动汽油发动机。

了解你所使用涂料的特殊危害性。

始终配戴由涂料和溶剂制造商推荐的护目镜、手套、防护服和防护口罩。

活塞杆与柱塞阀体或活塞杆、连接套与柱塞阀体之间必须拧紧，并应将锁紧螺母锁紧，以防螺纹松脱后冲顶气缸，发生危险。

严禁锤击、碰撞和摔打喷涂机气缸，如发现有损坏、应予换新。并建议喷涂气缸在累计工作5000小时(或三年)后，应予换新，以确保安全。

连接气缸与气缸下盖的m10(或m8)螺栓，在维修、保养时，都应按下表规定的扭矩拧紧。如发现有螺栓变形、滑扣等异常现象，应按下列规定的性能等级和规格换新。

喷涂机型号	螺栓数量	标准代号及规格	机械性能等级	装配预紧力 (kg)	扳手拧紧力矩 (kg.m)
gpq6c、7c、9c、18c	7	gb5782-86 m10 × 40	8.8	1066 ~ 1260	5.85 ~ 6.00
qpt6528c	9	gb5782-86 m10 × 55	8.8	1003 ~ 1185	5.86 ~ 6.00
gpq11c、12c、13c、14c	7	gb5782-86 m10 × 35	8.8	755 ~ 892	4.85 ~ 5.00
gpq20c	7	gb5783-86 m8 × 55	8.8	389 ~ 460	2.90 ~ 3.00

本产品的加工定制是是，品牌是长江，型号是QPT6528C，涂装速度是2000，有效工作宽度是99999（m），适用范围是厚浆型高粘度重防腐涂料和常规涂料，装机容量是9999999（L）