

# MCH6ET正压式空气呼吸器压缩机 充气泵

产品名称	MCH6ET正压式空气呼吸器压缩机 充气泵
公司名称	江苏省业安船舶装配有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:库尔奇 型号:100L
公司地址	江苏省盐城市东台市新街镇人民中路70号
联系电话	0515-85895893 13921831116

## 产品详情

mch6/et正压式空气呼吸器压缩机 充气泵是目前最可靠、紧凑和便携式充填泵。是专门为消防、军队、体育、国防、航空航天、导弹发射、石油石化、医药、船舶、海洋工程、气密性检测、电力、燃气、精密仪器等领域设计的一种移动式高压供气充气装置。是对空间和重量要求较高的领域（如潜水、游艇、消防车）理想选择，经济的运行费用,简易的维护、维修，mch 6/et 将为您提供长年的高质量空气，30mpa 高压气瓶充气泵压缩空气充气泵的工作原理是将自然状态下的空气经过三级或者四级的逐级压缩，最终压缩为20mpa-30mpa(兆帕)每平方厘米的压力，在压缩的同时，产品过滤系统将空气中的水分和杂质进行过滤和剔除，出气纯净安全，达到人体生命呼吸的标准。mch 6/et 空气呼吸器充气泵三级或者压缩、风冷、活塞式空气压缩机，配有高强度尼龙冷却风扇，高压安全阀压力自由调控，保障使用绝对安全。

mch6/et正压式空气呼吸器压缩机 充气泵保养操作如下：

1. 机油（专用食品级润滑油）：新机工作25小时后第一次更换，以后每工作50小时(大泵200小时)后更换一次。

更换方法：让充气泵空压运行3分钟，放掉油，加上新油至正常油位再空转3分钟，放掉油，再重复上面的动作，此目的是洗缸2次，让缸内不要有碳微粒。最后加油至正常油位即更换完成。

危险性：油少会造成润滑性不好导致磨损或咬缸，油多会积碳加剧磨损或咬缸，油脏导致磨损，咬缸或空气味道。

2. 活性炭分子筛过滤器：压缩机每工作50小时后必须更换。

更换方法：放空压缩机里面的余气，用普通的活络扳手逆时针拧开，拿出来换新的拧紧即可。

危险性：压缩后的空气过滤不好影响身体健康。

3. 空气过滤器:压缩机每工作50小时后必须更换。

更换方法：用手逆时针拧开，发现一侧脏可以转90度，转完三次须更换了。

危险性：影响空气进气量导致充气泵充气慢。